FIXED TAG DUAL

CZ

Děkujeme za zakoupení hlídače osobních věcí FIXED Tag Dual.

1. Zapínací tlačítko
2. Otvor pro upevnění
3. Poutko pro zavěšení

Před použitím si pročtěte tento manuál.

POSTUP PŘI PÁROVÁNÍ APPLE FIND MY

1. Zapněte Tag: podržte tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund. Tag vydá zvukový signál a zapne se. LED svítí červeně. Pro být tagu zapnutý: dvakrát stiskněte tlačítko Tagu. Tag vydá zvukový signál, což znamená, že byl zapnutý a není třeba jej restartovat).
2. Otevřete aplikaci dodávanou ve systémem Apple pro mobilní telefony: Apple Find My
3. Vyberte: „Předměty"
4. Vyberte: „Přidat jiný předmět"
5. Během procesu vyhledávání počkejte se zobrazení názvu FIXED Tag Dual
6. Klikněte na Tag nalezené v aplikaci a potvrzujte jej.
7. Postupujte podle pokynů v aplikaci. Tlačítko Tagu A1)Zazvoní na Tag: Klikněte na Přehrát zvuk a Tag začne přehrávat zvuk.
B) Síť Find My pomáhá najít: Když Tag opustí dosah Bluetooth, nebo jej připojíš v aplikaci. Můžete zvolit režim Znacenou, pomůže vám kontaktní číslo mobilního telefonu (Find My) nebo v blízkosti ztraceného Tagu. Nahlásit Ztracené. Když Find My majitele může přijmout oznámení o poloze předmětu.
8. Odstranění Tagu: Chcete-li Tag odstranit, můžete vybrat možnost Odebrat předmět.
9. Po odstranění se Tag nepojme a zůstane ve stavu párování.
10. Pokud nedojde k upozornění spuštěnému do 15 sekund, Tag opustí stav párování. Pokud k tomu dojde, stiskněte jednou tlačítko Tagu a znovu spusťte párování. V tuto chvíli Tag přejde do stavu párování a lze jej znovu spárovat s aplikací.

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ TAGU

1. Tag se připne z režimu spánku do aktivního režimu: Pokud je Tag v režimu spánku, stiskněte a podržte tlačítko po dobu pěti sekund. Tag se probudí a zapne se. Po stisknutí Tag v režimu párování a po 10 minutách dojde k vypnutí časovače párování.
2. Obnovení továrního nastavení: Po stisknutí Tagu rychle čtyřikrát za sebou stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund. Tag vydá zvukový signál o zrušení párování. Okamžitě stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund. Uslyšíte druhý zvukový signál o obnovení továrního nastavení a Tag vydá signál naskočí.
3. Vypnutí: Když je Tag zapnutý, stiskněte tlačítko Tagu po dobu 5 sekund. Tag vydá zvukový signál a zapne se. Tag, uvolníš, zda je Tag zapnutý: dvakrát klikněte na zapnutou tlačítko. Tag vydá zvukový signál.)
4. Přehrávání zvuku: Tag nelze odtěrání a aplikaci. Pokud nedojde k upozornění do 10 minut, se Tag automaticky vypne.

SPECIFIKACE PRODUKTU:

- Verze BT: 5.4
- Hlasitost: ~80–90 dB
- Dosah: 30 m
- Baterie: CR2032
- Kmitočtové pásmo: 2.4GHz
- Materiál: ABS + PC
- Váha: 8 g
- Rozměr: 35 x 35 x 8 mm

SOUČÁST BALENÍ:

1x Lokátor FIXED Tag Dual
1x Baterie CR2032
1x Uživatelská příručka

POZNÁMKY:

Tag je kompatibilní se systémy Apple Find My. Pro správnou funkci se ujistěte, že je na vašem zařízení Apple povolena služba Najít. Dosah se může lišit v závislosti na prostředí a rušení signálu. Pro nejlepší výkon udržujte Tag v dosahu Bluetooth.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

4. Jak vyhledat ztracený číslo: Stiskněte tlačítko Tagu a podržte jej, dokud Tag nezačne vydávat zvukový signál. Tímto způsobem můžete najít svůj telefon se ztraceným číslo.
5. Obnovení továrního nastavení: Po stisknutí Tagu rychle čtyřikrát za sebou stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund. Tag vydá zvukový signál o zrušení párování. Okamžitě stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund. Uslyšíte druhý zvukový signál o obnovení továrního nastavení a Tag vydá signál naskočí.
6. Vypnutí: Když je Tag zapnutý, stiskněte tlačítko Tagu po dobu 5 sekund. Tag vydá zvukový signál a zapne se. Tag, uvolníš, zda je Tag zapnutý: dvakrát klikněte na zapnutou tlačítko. Tag vydá zvukový signál.)
7. Přehrávání zvuku: Tag nelze odtěrání a aplikaci. Pokud nedojde k upozornění do 10 minut, se Tag automaticky vypne.

SPECIFIKACE PRODUKTU:

- Verze BT: 5.4
- Hlasitost: ~80–90dB
- Dosah: 30m
- Baterie: CR2032
- Kmitočtové pásmo: 2.4GHz
- Materiál: ABS + PC
- Váha: 8g
- Rozměr: 35 x 35 x 8 mm

SOUČÁST BALENÍ:

1x Lokátor FIXED Tag Dual
1x Baterie CR2032
1x Uživatelská příručka

POZNÁMKY:

Tag je kompatibilní se systémy Apple Find My. Pro správnou funkci se ujistěte, že je na vašem zařízení Apple povolena služba Najít. Dosah se může lišit v závislosti na prostředí a rušení signálu. Pro nejlepší výkon udržujte Tag v dosahu Bluetooth.

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ TAGU

1. Zapnutí Tagu: stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, zapněte Tag. Tag vydá zvukový signál a zapne se. LED svítí červeně. Pro být tagu zapnutý: dvakrát stiskněte tlačítko Tagu. Tag vydá zvukový signál, což znamená, že byl zapnutý a není třeba jej restartovat).
2. Otevřete aplikaci dodávanou ve systémem Apple pro mobilní telefony: Apple Find My
3. Vyberte: „Předměty"
4. Vyberte: „Přidat jiný předmět"
5. Během procesu vyhledávání počkejte se zobrazení názvu FIXED Tag Dual
6. Klikněte na Tag nalezené v aplikaci a potvrzujte jej.
7. Postupujte podle pokynů v aplikaci. Tlačítko Tagu A1)Zazvoní na Tag: Klikněte na Přehrát zvuk a Tag začne přehrávat zvuk.
B) Síť Find My pomáhá najít: Když Tag opustí dosah Bluetooth, nebo jej připojíš v aplikaci. Můžete zvolit režim Znacenou, pomůže vám kontaktní číslo mobilního telefonu (Find My) nebo v blízkosti ztraceného Tagu. Nahlásit Ztracené. Když Find My majitele může přijmout oznámení o poloze předmětu.
8. Odstranění Tagu: Chcete-li Tag odstranit, můžete vybrat možnost Odebrat předmět.
9. Po odstranění se Tag nepojme a zůstane ve stavu párování.
10. Pokud nedojde k upozornění spuštěnému do 15 sekund, Tag opustí stav párování. Pokud k tomu dojde, stiskněte jednou tlačítko a znovu spusťte párování. V tuto chvíli Tag přejde do stavu párování a lze jej znovu spárovat s aplikací.

SPECIFIKACE PRODUKTU:

- Verze BT: 5.4
- Hlasitost: ~80–90dB
- Dosah: 30m
- Baterie: CR2032
- Kmitočtové pásmo: 2.4GHz
- Materiál: ABS + PC
- Hmotnost: 8 g
- Rozměry: 35 x 35 x 8 mm

OBSAH BALENÍ:

1x FIXED Tag Dual lokátor
1x baterie CR2032
1x používací příručka

POZNÁMKY

Tag je kompatibilní se systémy Apple Find My. Pro správnou funkci se ujistěte, že je na vašem zařízení Apple povolena služba Najít. Dosah se může lišit v závislosti na prostředí a rušení signálu. Pro nejlepší výkon udržujte Tag v dosahu Bluetooth.

POKYNY NA OBSLUHU TAGU

1. Zapnutí Tagu: stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, zapněte Tag. Tag vydá zvukový signál a zapne se. LED svítí červeně. Pro být tagu zapnutý: dvakrát klikněte na tlačítko Tag, zapněte Tag. Tag vydá zvukový signál, což znamená, že byl zapnutý a není třeba jej restartovat).
2. Otevřete aplikaci Apple pro mobilní telefony: Apple Find My
3. Vyberte: „Položky"
4. Vyberte: „Přidat další položku"
5. Počkejte, až se zobrazí název FIXED Tag Dual
6. Klikněte na Tag nalezený v aplikaci a potvrzujte jej.
7. Postupujte podle pokynů v aplikaci. Tlačítko Tagu A1)Zazvoní na Tag: Klikněte na Přehrát zvuk a Tag začne přehrávat zvuk.
B) Síť Find My pomáhá najít: Když Tag opustí dosah Bluetooth, nebo jej připojíš v aplikaci. Můžete zvolit režim Znacenou, pomůže vám kontaktní číslo mobilního telefonu (Find My) nebo v blízkosti ztraceného Tagu. Nahlásit Ztracené. Když Find My majitele může přijmout oznámení o poloze předmětu.
8. Odstranění Tagu: Chcete-li Tag odstranit, můžete vybrat možnost Odebrat předmět.
9. Po odstranění se Tag nepojme a zůstane ve stavu párování.
10. Pokud nedojde k upozornění spuštěnému do 15 sekund, Tag opustí stav párování. Pokud k tomu dojde, stiskněte jednou tlačítko a znovu spusťte párování. V tuto chvíli Tag přejde do stavu párování a lze jej znovu spárovat s aplikací.

SPECIFIKACE PRODUKTU:

- Verze BT: 5.4
- Hlasitost: ~80–90dB
- Dosah: 30m
- Baterie: CR2032
- Kmitočtové pásmo: 2.4GHz
- Materiál: ABS + PC
- Hmotnost: 8 g
- Rozměry: 35 x 35 x 8 mm

OBSAH BALENÍ:

1x FIXED Tag Dual lokátor
1x baterie CR2032
1x používací příručka

POZNÁMKY

Tag je kompatibilní se systémy Apple Find My. Pro správnou funkci se ujistěte, že je na vašem zařízení Apple povolena služba Najít. Dosah se může lišit v závislosti na prostředí a rušení signálu. Pro nejlepší výkon udržujte Tag v dosahu Bluetooth.

POKYNY NA OBSLUHU TAGU

1. Zapnutí Tagu: stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, zapněte Tag. Tag vydá zvukový signál a zapne se. LED svítí červeně. Pro být tagu zapnutý: dvakrát klikněte na tlačítko Tag, zapněte Tag. Tag vydá zvukový signál, což znamená, že byl zapnutý a není třeba jej restartovat).
2. Otevřete aplikaci Apple pro mobilní telefony: Apple Find My
3. Vyberte: „Položky"
4. Vyberte: „Přidat další položku"
5. Počkejte, až se zobrazí název FIXED Tag Dual
6. Klikněte na Tag nalezený v aplikaci a potvrzujte jej.
7. Postupujte podle pokynů v aplikaci. Tlačítko Tagu A1)Zazvoní na Tag: Klikněte na Přehrát zvuk a Tag začne přehrávat zvuk.
B) Síť Find My pomáhá najít: Když Tag opustí dosah Bluetooth, nebo jej připojíš v aplikaci. Můžete zvolit režim Znacenou, pomůže vám kontaktní číslo mobilního telefonu (Find My) nebo v blízkosti ztraceného Tagu. Nahlásit Ztracené. Když Find My majitele může přijmout oznámení o poloze předmětu.
8. Odstranění Tagu: Chcete-li Tag odstranit, můžete vybrat možnost Odebrat předmět.
9. Po odstranění se Tag nepojme a zůstane ve stavu párování.
10. Pokud nedojde k upozornění spuštěnému do 15 sekund, Tag opustí stav párování. Pokud k tomu dojde, stiskněte jednou tlačítko a znovu spusťte párování. V tuto chvíli Tag přejde do stavu párování a lze jej znovu spárovat s aplikací.

SPECIFIKACE PRODUKTU:

- Verze BT: 5.4
- Hlasitost: ~80–90dB
- Dosah: 30m
- Baterie: CR2032
- Kmitočtové pásmo: 2.4GHz
- Materiál: ABS + PC
- Hmotnost: 8 g
- Rozměry: 35 x 35 x 8 mm

OBSAH BALENÍ:

1x FIXED Tag Dual lokátor
1x baterie CR2032
1x Příručka pro uživatele

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto prohlašujeme, že tento produkt je v souladu s příslušnými předpisy a nařízeními EU. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových adresách: https://fixed.zone/pages/compliance

LIKVIDACE PRODUKTU

(Platí v zemích s odděleným systémy sběru recyklovatelných materiálů).

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že tento produkt nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem. Za výrobek je odpovědný jeho majitel, který je povinen odevzdat jej na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit životní prostředí a zdraví lidí. Pro více informací kontaktujte místní úřady, společnost zajišťující likvidaci odpadu nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

PÉČE O VÝROBEK A ÚDRŽBA

K čištění těla Tagu používejte jemnou látku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zařízení nevystavujte delšímu nebo silnému nepřímému jej do vody. Nenechávejte zařízení v automobilu na slunci.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Tímto společnost Shenzhen Fanju Technology Co., Ltd. prohlašuje, že rádiové zařízení FIXED Tag Dual je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na tomto internetovém adrese: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Holešovice
Praha 7
Česká republika

SK

Ďakujeme vam za zakúpenie osobného sledovacieho zariadenia FIXED Tag Dual.

1. Tlačidlo napájania
2. Otvor na pripevnenie
3. Závesná slučka

Pred použitím si prečítajte tento návod.

POSTUP SPÁROVANIE APPLE FIND MY

1. Zapnite zariadenie Tag: stlačte a podržte tlačidlo po dobu 5 sekúnd, zariadenie Tag sa zapne a vydá zvukový signál. LED indikátor sa rozsvieti červeno. Ak je zariadenie Tag už zapnuté: dvakrát stlačte tlačidlo na zariadení Tag. Zariadenie Tag vydá zvukový signál, čo znamená, že je zapnuté a nie je potrebné ho reštartovať.
2. Otvorte aplikáciu Apple Find My: Stiahnite si aplikáciu Apple Find My z obchodu App Store pre iOS alebo z obchodu Google Play pre Android.
3. Pridajte položku: Otvorte aplikáciu Apple Find My a prejdite na kartu „Položky". Ťuknite na „Pridať položku" a vyberte „FIXED Tag Dual".
4. Spárujte zariadenie: Postupujte podľa pokynov na obrazovke a umiestnite zariadenie Tag do blízkosti vášho iPhone alebo iPadu. Počkajte, kým sa zariadenie Tag spáruje.
5. Pomenujte zariadenie Tag: Po úspešnom spárovaní môžete zariadenie Tag premenovať podľa svojich preferencií.
6. Nastavte upozornenia: Prispôsobte si upozornenia pre zariadenie Tag podľa svojich potrieb.
7. Hotovo: Vaše zariadenie Tag je teraz spárované s vaším účtom Apple ID a pripravené na použitie.

ODSTRÁNENIE TAGU

1. Otvorte aplikáciu Apple Find My: Prejdite na kartu „Položky".
2. Vyberte zariadenie Tag: Ťuknite na položku „FIXED Tag Dual".
3. Odstráňte zariadenie Tag: Ťuknite na „Odstrániť z Find My" a potvrďte odstránenie.

POKYNY NA OBSLUHU TAGU

1. Zapnutie/Vypnutie Tagu: Stlačte a podržte tlačidlo napájania na tlačidle Tag, zapnite Tag. Tag sa zapne a vydá zvukový signál. Keď počujete pípanie zariadenie Tag, pokračujte v držaní tlačidla, kým nezačne dlhé pípanie, čo znamená, že sa zariadenie Tag vypne.
2. Nastavenie hlasitosti: Stlačte a podržte tlačidlo napájania na tlačidle Tag, zapnite Tag a potom stlačte tlačidlo napájania na tlačidle Tag. Tag zapnite, čo znamená, že je zapnuté a nie je potrebné ho reštartovať.
3. Prehrávanie zvuku: Tag nie je možné odstrániť z aplikácie. Ak sa do 10 minút zvuk nespustí, Tag sa automaticky vypne.

ŽIADNOSŤ ZARIADENIA

Týmto spoločnosť Shenzhen Fanju Technology Co., Ltd. vyhlasuje, že rádiové zariadenie FIXED Tag Dual je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://fixed.zone/pages/compliance

LIKVIDÁCIA PRODUKTU

(Platí v krajinách s oddelenými zberom recyklovateľných materiálov).

Tento symbol prečiarknutého kontajnera na kolieskach znamená, že tento produkt nesmie byť likvidovaný spolu s bežným domovým odpadom. Za výrobok je zodpovedný jeho majiteľ, ktorý ho musí odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Správna likvidácia a recyklácia pomáhajú chrániť životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie vám poskytnú miestne úrady, spoločnosť zabezpečujúca likvidáciu odpadu alebo predajca, u ktorého ste produkt zakúpili.

PRÍSLUŠENSTVO

Na čistenie tela zariadenia Tag používajte jemnú handričku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Nevystavujte zariadenie dlhšiemu alebo silnému nepriamemu pôsobeniu vody.

Nenechávajte zariadenie v aute na slnku.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Týmto spoločnosť Shenzhen Fanju Technology Co., Ltd. vyhlasuje, že rádiové zariadenie FIXED Tag Dual je v súlade s nariadením 2014/53/EÚ. Úplné znenie tohto vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Holešovice
Praha 7
Česká republika

EN

Thank you for purchasing the FIXED Tag Dual personal item tracker.

1. Power button
2. Attachment hole
3. Hanging loop

Read this manual before use.

HOW TO PAIR APPLE FIND MY

1. Turn on the Tag: press and hold the button for 5 seconds. The Tag will blink and turn on. (How to check if the Tag has been turned on: double-click the Tag button, the Tag will beep, which means it has been turned on and does not need to be restarted)
2. Open the Apple mobile phone app: Apple Find My
3. Select: „Items"
4. Select: „Add another item"
5. During the item search process, the Tag will appear with the name FIXED Tag Dual
6. Click on the Tag found in the app and name it.
7. Once named, you can use the following functions: Click on A) ring the Tag: click on Play sound and the Tag will start playing a sound.
b) Find My network helps you find it: When the Tag leaves Bluetooth range, it cannot be connected in the app. You can select Lost Mode and enter a mobile phone contact number (Find My) or leave a note in the Tag for the finder's (Find My app can show the Tag's last known location.
8. Deleting a Tag: To delete a Tag in the app, you can select Remove item.
9. After removal, the Tag will not turn off and will remain in pairing mode. If it is not paired again within 10 minutes, the Tag will exit pairing mode. If you need to pair the Tag at this point, you must long press the power button for 5 seconds, which will emit a beep. At this point, the Tag will enter pairing mode and can be paired with the app again.

INSTRUCTIONS FOR OPERATING TAG

1. Tag switches from sleep mode to on mode: If the Tag is in sleep mode, press and hold the button for five seconds. The Tag will beep and switch to on mode.
2. Restore factory settings: After turning on the Tag, quickly press the power button four times in succession. The Tag will emit a beep to indicate that the pairing has been cancelled. Immediately press and hold the button for 5 seconds until the Tag emits a beep to indicate that the factory settings have been restored.
3. Shutdown: When the Tag is turned on, press and hold the button for 5 seconds, which will emit a beep. At this point, you must long press the power button for 5 seconds, which will emit a beep. If the Tag is not paired within 10 minutes, the Tag will automatically turn off.
4. Turn on identification: The Tag will switch from on mode to sleep mode: When the Tag is in on mode, press the power button five times within 2 seconds, and the Tag will emit a beep and switch to sleep mode.

BATTERY REPLACEMENT

Use a coin to open the battery cover.

SAFETY PRECAUTIONS

Do not expose the device to rain or snow, and do not immerse it in water.

Do not leave the device in a car in the sun.

Do not expose the device to direct sunlight or leave it near heat sources.

Do not use the device if it has been subjected to a strong impact, if it has fallen, or if it is damaged in any way.

USER MANUAL

vices and is also available for download on Google Play.

5. Click to start audio playback, and the Tag will begin playing music.
6. Change the Tag name: Click the settings gear icon to open Settings, where you can change the Tag name or category.
7. Remove the Tag: Click the settings gear icon to open Settings. At the bottom, select Remove from Find Hub" and the Tag will be removed.

INSTRUCTIONS FOR OPERATING THE TAG

1. Power on the Tag will switch from off and hibernation mode to power on mode): press and hold the power button for 5 seconds. The Tag will beep and turn on.
2. Restore factory settings: After turning on the Tag, quickly press the power button four times in succession and the Tag will beep. When you hear the Tag beep, continue to hold the button until the beep sounds again, release the button, and the factory reset is complete.
3. Power off: When the Tag is on, press the button 5 times within 2 seconds, the Tag will switch to sleep mode.

HOW TO FIND GOOGLE'S FIND HUB

1. Power on: Press and hold the power button for 5 seconds. The Tag will beep and turn on. (How to verify that the Tag is turned on: double-click the power button, the Tag will beep.)
2. When the pop-up window appears, select Connect.
3. Select: Agree and Continue.
4. Open the Find Hub app, which is pre-installed on select de-

INSTRUCTIONS FOR GENERATING FIND HUB

1. Tag switches from sleep mode to on mode: If the Tag is in sleep mode, press and hold the button for five seconds. The Tag will beep and switch to serial number reading mode.
2. Restore factory settings: After turning on the Tag, quickly press the power button four times in succession. The Tag will emit a beep to indicate that the pairing has been cancelled. Immediately press and hold the button for 5 seconds until the Tag emits a beep to indicate that the factory settings have been restored.
3. Shutdown: When the Tag is turned on, press and hold the button for 5 seconds, which will emit a beep. At this point, you must long press the power button for 5 seconds, which will emit a beep. If the Tag is not paired within 10 minutes, the Tag will automatically turn off.
4. Turn on identification: The Tag will switch from on mode to sleep mode: When the Tag is in on mode, press the power button five times within 2 seconds, and the Tag will emit a beep and switch to sleep mode.

HOW TO SHAN GOOGLE'S FIND HUB

1. Power on: Press and hold the power button for 5 seconds. The Tag will beep and turn on. (How to verify that the Tag is turned on: double-click the power button, the Tag will beep.)
2. Open the Apple-App für Hobbitelefone: Apple Find My.
3. Wählen Sie: „Gegenstände"
4. Wählen Sie: „Einen weiteren Gegenstand hinzufügen"
5. Während des Vorgangs nach Gegenständen wird der Tag mit dem Namen FIXED Tag Dual angezeigt.
6. Klicken Sie auf den in der App gefundenen Tag und benennen Sie ihn.
7. Sobald Sie ihn benannt haben, können Sie die Funktionen wie folgt verwenden: Klicken Sie auf „Zustimmen und fortfahren".
8. Öffnen Sie die Find Hub-App, die auf ausgewählten Geräten vorinstalliert ist, und besuchen Sie bei Google Play zum Download verfügbar ist.

BENUTZERHANDBUCH

3. Wählen Sie: „Zustimmen und fortfahren"
4. Öffnen Sie die Find Hub-App, die auf ausgewählten Geräten vorinstalliert ist, und besuchen Sie bei Google Play zum Download verfügbar ist.
5. Klicken Sie, um die Audiowiedergabe zu starten, und der Tag beginnt mit der Musikwiedergabe.
6. Ändern Sie den Tag-Namen: Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen, wo Sie den Tag-Namen oder die Kategorie ändern können.
7. Entfernen Sie den Tag: Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen. Wählen Sie unten „Von Find Hub entfernen", um den Tag zu entfernen.

ANWEISUNGEN ZUR BEDIENUNG DES TAGS

1. Einschalten (der Tag wechselt vom Ausschalt- und Ruhezustand in den Einschaltmodus): Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis der Tag einschaltet. Der Tag piept und schaltet sich ein. (So überprüfen Sie, ob der Tag eingeschaltet ist: Doppelklicken Sie auf die Tag-Taste, der Tag piept, was bedeutet, dass er eingeschaltet ist und nicht neu gestartet werden muss.)
2. Werkseinstellungen wiederherstellen: Drücken Sie nach dem Einschalten des Tags viermal hintereinander schnell die Ein-/Aus-Taste. Der Tag gibt einen Piepton aus, um anzuzeigen, dass die Kopplung aufgehoben wurde. Drücken Sie die Taste sofort 5 Sekunden lang gedrückt, bis der Tag einen Piepton abgibt, um anzuzeigen, dass die Werkseinstellungen wiederhergestellt wurden und der Tag neu gestartet wird.
3. Zeitüberschreitung im Suchmodus: Der Tag schaltet sich automatisch aus: Nachdem der Tag in den Suchmodus gewechselt hat, wird er innerhalb von 10 Minuten, wenn er nicht innerhalb von 10 Minuten gekoppelt wird, verlässt der Tag den Kopplungsmodus. Wenn nach dem Kopplungsmodus der Tag oder den Entfernen in der App innerhalb von 10 Minuten, wenn keine Kopplung erfolgt, schaltet sich der Tag automatisch aus.
4. So finden Sie die Sicherheitsmerkmale: Drücken Sie die Ein-/

wieder auf und drehen Sie sie in die richtige Position.

5. Benutzer können Sie die Einstellungen.
6. Entsorgen Sie die alte Batterie: Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

- BT-Version: 5.4
- Lautstärke: ~80–90 dB
- Reichweite: 30 m
- Batterie: CR2032
- Betriebsfrequenz: 2.4 GHz
- Material: ABS + PC
- Gewicht: 8 g
- Abmessungen: 35 x 35 x 8 mm

LIEFERUMFANG

1 FIXED Tag Dual Locator
1x CR2032-Batterie
1x Benutzerhandbuch

HINWEISE

Tag ist kompatibel unterliegt der Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem es verkauft wird. Bei Garantieansprüchen bei sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

FIXED haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

SICHERHEITSHINWEISE

Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Schnee aus und tauchen Sie es nicht in Wasser.

Lassen Sie das Gerät nicht in einem Auto in der Sonne liegen.

Setzen Sie das Gerät keiner

Die Nutzung des Produkts ist nicht gestattet, wenn es starken Stößen ausgesetzt war, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

Das Gerät darf nicht zerlegt werden, da sonst die Gefahr eines Stromschlags und/oder von Verbrennungen besteht.

Verwenden Sie nur vom Hersteller oder Händler empfohlenes Zubehör und Ersatzteile. Die Verwendung anderer Produkte kann zu Garantie.

Lagern Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Bei Verschlucken oder Hautkontakt von Teilen des Produkts sofort einen Arzt konsultieren.

PRODUKTENTSORGUNG

(Gilt in Ländern mit getrennten Sammelsystemen für recyclefähige Materialien.

Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Stellen Sie es an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle.

LIEFERUMFANG

1 FIXED Tag Dual Locator
1x CR2032-Batterie
1x Benutzerhandbuch

HINWEISE

Tag ist kompatibel unterliegt der Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem es verkauft wird. Bei Garantieansprüchen bei sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

FIXED haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

SICHERHEITSHINWEISE

Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Schnee aus und tauchen Sie es nicht in Wasser.

Lassen Sie das Gerät nicht in einem Auto in der Sonne liegen.

Setzen Sie das Gerät keiner

Die Nutzung des Produkts ist nicht gestattet, wenn es starken Stößen ausgesetzt war, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

Das Gerät darf nicht zerlegt werden, da sonst die Gefahr eines Stromschlags und/oder von Verbrennungen besteht.

Verwenden Sie nur vom Hersteller oder Händler empfohlenes Zubehör und Ersatzteile. Die Verwendung anderer Produkte kann zu Garantie.

Lagern Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Bei Verschlucken oder Hautkontakt von Teilen des Produkts sofort einen Arzt konsultieren.

PRODUCT DISPOSAL

(Applies in countries with separate collection systems for recyclable materials.

Old products must not be disposed of with household waste! If the product no longer works, dispose of it in accordance with the regulations in your country.

This product complies with all essential requirements of the European Union directives applicable to it. FIXED zone a.s. hereby declares that this device complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at this internet address: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Holešovice
Prague 7
Czech Republic

BG

Благодарим Ви, че закупихте FIXED Tag Dual – личен проследяващ елемент.

1. Бутон за включване
2. Отвор за закрепване
3. Петлив за закачане

Прочетете това ръководство преди употреба.

Как да сдвоите Apple Find My

1. Включете Tag: натиснете и задръжте бутона за 5 секунди, таговете ще започнат мигане и ще се включат. (Как да проверите дали Tag е включен: щракнете два пъти върху бутона на тагчето, тагът ще издаде звуков сигнал, което означава, че е включен и не се налага да се рестартира)
2. Отворете приложението Apple: Apple Find My
3. Изберете „Предмети"
4. Изберете „Добави друг предмет"
5. Изчакайте, докато се появи името на Tag FIXED Tag Dual
6. Кликнете върху Tag, намерен в приложението, и го потвърдете.
7. След като тагът се именува, можете да използвате следните функции: Щракнете върху A) звънене Tag: щракнете върху Възпроизвеждане на звук и Tag ще започне да възпроизвежда звук.
B) Find My мрежа ви помага да го намерите: Когато Tag напусне обхвата на Bluetooth, той не може да бъде свързан в приложението. Можете да изберете Режим на изгубен и да въведете телефонен номер (Find My) или да оставите бележка на Tag за намиращия (Find My приложението може да показва последното известно местоположение.
8. Премахване на елемент: За да изтриете елемент в приложението, изберете Премахване на елемент.
9. След премахването Tag няма да се изключи и ще остане в режим на сдвояване. Ако не бъде сдвоен отново в рамките на 10 минути, тагът ще излезе от режима на сдвояване. Ако искате нужда да сдвоите Tag в този момент, трябва да натиснете и задържите бутона за 5 секунди, което ще издаде звуков сигнал. След това тагът ще влезе в режим на сдвояване и ще може да бъде сдвоен отново с приложението.
10. Изключване: Когато Tag е включен, натиснете бутона 5 пъти в рамките на 2 секунди, Tag ще превключи в режим на заспиване.

Как да свържете Find Hub за Google

1. Включване: Tag при изключено състояние и режим на заспиване: натиснете и задръжте бутона за 5 секунди, Tag ще издаде звукови сигнали и ще се включи. Как да проверите дали Tag е включен: щракнете два пъти върху бутона за включване, Tag ще издаде звуков сигнал.
2. Възстановяване на фабричните настройки: След включване на Tag, бързо натиснете бутона за включване четири пъти последователно, Tag ще издаде звуков сигнал, което чете, че сдвояването е отменено. Веднага натиснете и задръжте бутона за 5 секунди, за да възстановите.
3. Изключване: Когато Tag е включен, натиснете бутона 5 пъти в рамките на 2 секунди, Tag ще издаде звуков сигнал. Сега натиснете и задръжте бутона за включване, докато Tag издаде звуков сигнал, след което ще бъде изключен.
4. Включване на идентификатор: Когато Tag е включен, натиснете бутона за включване пет пъти в рамките на 2 секунди, Tag ще издаде звуков сигнал и ще влезе в режим на заспиване.

Инструкции за работа с тагчето

1. Включване (Tag при изключено състояние и режим на заспиване): натиснете и задръжте бутона за 5 секунди, Tag ще издаде звукови сигнали и ще се включи. Как да проверите дали Tag е включен: щракнете два пъти върху бутона за включване, Tag ще издаде звуков сигнал.
2. Възстановяване на фабричните настройки: Когато Tag е включен, натиснете бутона 5 пъти в рамките на 2 секунди, Tag ще издаде звуков сигнал, което ще бъде изключен.
3. Изключване: Когато Tag е включен, натиснете бутона 5 пъти в рамките на 2 секунди, Tag ще издаде звуков сигнал. Сега натиснете и задръжте бутона за изключване, докато Tag издаде звуков сигнал, след което ще бъде изключен.
4. Включване на идентификатор: Когато Tag е включен, натиснете бутона за включване пет пъти в рамките на 2 секунди, Tag ще издаде звуков сигнал и ще влезе в режим на заспиване.

Как да смените Find Hub за Google

1. Включване: Tag при изключено състояние и режим на заспиване: натиснете и задръжте бутона за 5 секунди, Tag ще издаде звукови сигнали и ще се включи. Как да проверите дали Tag е включен: щракнете два пъти върху бутона за включване, Tag ще издаде звуков сигнал.
2. Възстановяване на фабричните настройки: След включване на Tag, бързо натиснете бутона за включване четири пъти последователно, Tag ще издаде звуков сигнал, което чете, че сдвояването е отменено. Веднага натиснете и задръжте бутона за 5 секунди, за да възстановите.
3. Изключване: Когато Tag е включен, натиснете бутона 5 пъти в рамките на 2 секунди, Tag ще издаде звуков сигнал. Сега натиснете и задръжте бутона за включване, докато Tag издаде звуков сигнал, след което ще бъде изключен.
4. Включване на идентификатор: Когато Tag е включен, натиснете бутона за включване пет пъти в рамките на 2 секунди, Tag ще издаде звуков сигнал и ще влезе в режим на заспиване.

Инструкции за работа с тагчето

1. Включване (Tag при изключено състояние и режим на заспиване): натиснете и задръжте бутона за 5 секунди, Tag ще започне мигане и ще се включи. Как да проверите дали Tag е включен: щракнете два пъти върху бутона за включване, Tag ще издаде звуков сигнал.
2. Възстановяване на фабричните настройки: След включване на Tag, бързо натиснете бутона за включване четири пъти последователно, Tag ще издаде звуков сигнал, което чете, че сдвояването е отменено. Веднага натиснете и задръжте бутона за 5 секунди, за да възстановите.
3. Изключване: Когато Tag е включен, натиснете бутона 5 пъти в рамките на 2 секунди, Tag ще издаде звуков сигнал. Сега натиснете и задръжте бутона за включване, докато Tag издаде звуков сигнал, след което ще бъде изключен.
4. Включване на идентификатор: Когато Tag е включен, натиснете бутона за включване пет пъти в рамките на 2 секунди, Tag ще издаде звуков сигнал и ще влезе в режим на заспиване.

Как да сдвоите Google Find Hub

1. Включване: Tag при изключено състояние и режим на заспиване: натиснете и задръжте бутона за 5 секунди, Tag ще започне мигане и ще се включи. Как да проверите дали Tag е включен: щракнете два пъти върху бутона за включване, Tag ще издаде звуков сигнал.
2. Възстановяване на

HR

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Hvala Vam što ste kupili uređaj za zaštitu osobnih stvari , FIXED Tag Dual'.

1

1 Gumb za uključivanje
2 Otvor za pričvršćivanje
3 Petlja za kačenje

Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

POSTUPAK UPARIVANJA S APLIKACIJOM „APPLE FIND MY"

1. Omogućiti funkcioniranje uređaja - Tag: Držite gumb pritisnutim 5 sekundi, tag će se oglasiti zvučnim signalom i uključiti se. (Kako provjeriti da li je tag omogućen: dvaput kliknite na gumb „tag", i tag će se oglasiti zvučnim signalom, što znači da je uključen i ne treba ga ponovno pokrenuti)
2. Otvorite aplikaciju koja dolazi s „Apple" mobilnim telefonskim sustavom: Apple Find My
3. Izaberite: „Predmeti"
4. Izaberite: „Dodati još jedan predmet"
5. Tijekom procesa pretraživanja stavke pojavit će se tag s nazivom „FIXED Tag Dual"
6. Kliknite na „tag" koji se nalazi u aplikaciji i dajte mu naziv.
7. Nakon imenovanja, možete koristiti funkcije koje tag ima: A) Zvoniti na tag: kliknite na „Reproduciraj zvuk" i tag će početi reproducirati zvuk. B) Mreža „Find My" pomaže pronaći: Kada tag napusti Bluetooth domet, ne može se povezati s njime u aplikaciji. Možete odabrati „Izgubljeni način rada", omogućiti ga, unijeti kontaktni broj mobitela itd. Ako se vaš „iPhone" nalazi u blizini izgubljenog taga, aplikacija „Pronađi mog vlasnika" („Find My Owner") može primati obavijesti i najnoviju lokaciju.
8. Uklanjanje taga: Za uklanjanje taga u aplikaciji možete odabrati opciju „Ukloni predmet".
9. Nakon uklanjanja, oznaka se neće isključiti i ostat će u načinu rada za uparivanje. Ako se ponovno ne upari unutar 10 minuta, oznaka će izaći iz načina rada za uparivanje. Ako u ovom trenutku trebate upariti oznaku, morate dugo pritisnuti gumb za uključivanje/isključivanje 5 sekundi, nakon čega će se oglasiti zvučni signal. U ovom trenutku oznaka će ući u način rada za uparivanje i moći će se ponovno upariti s aplikacijom.

UPUTE ZA UPRAVLJANJE TAGOM

1. Tag prelazi iz stanja „mirovanje" u stanje „uključeno": Ako je tag u načinu rada „mirovanje", pritisnite i držite gumb pritisnutim pet sekundi, tag će se oglasiti zvučnim signalom i uključiti. Nakon uključivanja, tag je u načinu rada „uparivanje" i isključit će se nakon 10 minuta.
2. Potvrđivanje statusa taga: Dvaput kliknite gumb za napajanje. Ako tag nije uparen s aplikacijom „Find My", tag će reproducirati zvučni signal. Ako je tag uparen s aplikacijom „Find My" i priključen, tag će jednom reproducirati kratak zvučni signal. Ako je tag uparen s aplikacijom „Find My" ali nije priključen, tag će jednom reproducirati duži zvučni signal. Gore navedena situacija znači da je tag uključen. Ako tag ne ispušta nikakav zvuk, nalazi se u načinu rada „mirovanje". Pritisnite i držite gumb pritisnutim tijekom 5 sekundi kako bi se tag uključio.
3. Istekom vremena za način uparivanja, tag će se automatski isključiti: Nakon uklanjanja taga u aplikaciji, reproducirati će se zvučni signal, neće se isključiti i ostat će u načinu rada „uparivanje". Nakon uključivanja taga ili uklanjanja u aplikaciji, ako se uparivanje ne dogodi unutar perioda od 10 minuta, tag će se automatski isključiti.
4. Kako pronaći serijski broj: Pritisnite gumb za napajanje šest puta unutar perioda od 2 sekunde, tag će se oglasiti zvučnim signalom i ući u način rada kojim se očitavanje serijskog broja.
5. Vraćanje na tvorničke postavke: Nakon što uključite tag, brzo pritisnite gumb za napajanje četiri puta. Tag će ispustiti zvuk za otkazivanje uparivanja. Odmah pritisnite i držite gumb pritisnutim tijekom 5 sekundi dok se tag ne oglasi zvučnim signalom za resetiranje na tvorničke postavke a zvučni signal neće prestati.
6. Tag će prijeći iz stanja „uključenost" u stanje „mirovanje"): Kada je tag uključen, pritisnite gumb za napajanje pet puta unutar perioda 2 sekunde, tag će se oglasiti zvučnim signalom i ući u stanje „mirovanje".

KAKO UPARITI GOOGLE'S FIND HUB

1. Uključivanje: Pritisnite i držite gumb za napajanje pritisnutim tijekom 5 sekundi, tag će se oglasiti zvučnim signalom i uključiti. (Kako provjeriti da li je tag uključen: dvaput kliknite gumb za uključivanje, tag će se oglasiti zvučnim signalom.)
2. Nakon što se pojavi skočni prozor, izaberite opciju „Poveži se".
3. Izaberite: "Slažem se i nastavljam"
4. Otvorite aplikaciju „Find Hub", koja je unaprijed instalirana na odabranim uređajima i dostupna za preuzimanje na aplikaciji „Google Play".
5. Klikanjem za početak reprodukcije zvuka i tag će početi reproducirati glazbu.
6. Promjena naziva taga: Klikanjem na ikonicu zupčanika u postavkama možete otvoriti „Postavke" gdje možete promijeniti naziv ili kategoriju taga.
7. Uklanjanje taga: Kliknite na ikonicu za postavke „zupčanik" da biste otvorili „Postavke". Na dnu dodirnite „Ukloni iz Find Hub" i tag će biti uklonjen.

UPUTE ZA UPRAVLJANJE TAGOM

1. Uključivanje (tag ulazi u način rada „uključeno napajanje" iz načina rada „isključeno napajanje i hibernacija"): držite pritisnutim gumb za napajanje tijekom približno 5 sekundi, a tag će ispustiti zvuk i uključiti se.
2. Vraćanje na tvorničke postavke: Nakon što uključite tag, kliknite gumb za napajanje četiri puta zaredom i tag će ispustiti zvučni signal. Kada čujete zvučni signal taga, nastavite držati pritisnutim gumb sve dok se ponovno ne začuje zvučni signal, otpustite gumb i u ovom trenutku vraćanje na tvorničke postavke je dovršeno.
3. Isključivanje: Kada je tag uključen, pritisnite gumb 5 puta unutar perioda od 2 sekunde, tag će se oglasiti zvučnim signalom i ući u stanje „mirovanje".
4. Uključivanje identifikacije: Tag će prijeći iz stanja „uključenost" u stanje „mirovanje"): Kada je tag uključen, pritisnite gumb za napajanje pet puta unutar perioda 2 sekunde, tag će se oglasiti zvučnim signalom i ući u stanje „mirovanje".

ZAMJENA BATERIJE

Zde prosím skicku Tagu:
FIXED Tag Dual napaja kvalitetna 3V baterija CR2032. Uz normalnu uporabu, vijek trajanja baterije je prosječno 1 godina. Provjerite ima li nova baterija iste parametre kao prethodna (prazna).

1. Za zamjenu baterije okrenite poklopac u smjeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu.

2

2. Uklonite poklopac i izvadite bateriju CR2032. Izvadite istrošenu bateriju i zamijenite je novom.
3. Vratite poklopac, okrenite ga u pravilan položaj.
4. Pripremljeno za uporabu.
5. Dotrajalu bateriju zbrinite na ekološki način.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA:

- Verzija BT: 5.4
- Glasnoća: ¬80 - 90 dB
- Doseg: 30 m
- Baterija: CR2032
- Frekvencijski raspon: 2,4 GHz
- Materijal: ABS + PC
- Težina: 8 g
- Dimenzije: 35x35x8 mm

U PAKETU SE NALAZI:

1x Lokator FIXED Tag Dual
1x Baterija CR2032
1x Korisnički priručnik

NAPOMENE:

Proizvod je pokriven jamstvom prema zakonskim propisima koji su na snazi u zemljama u kojima se prodaje. U slučaju poteškoća sa servisiranjem, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili ovaj uređaj.
FIXED ne preuzima odgovornost za štete nastale nepravilnom uporabom proizvoda.

NJEGA I ODRŽAVANJE PROIZVODA

Za čišćenje „taga" uređaja koristite meku krpu.

SIGURNOSNE MJERE

Ne izlažite uređaj kiši ili snijegu niti ga uranjajte u vodu.
Ne ostavljajte uređaj na izravnoj sunčevoj svjetlosti u automobilu.
Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti niti ga ostavljajte u blizini izvora topline.
Nemojte koristiti uređaj, ako je pretrpio jak udarac, ako je pao ili je oštećen na bilo koji drugi način.
Ne rastavljajte uređaj, postoji opasnost od strujnog udara i/ili od nastanka opeklina.
Čuvajte ovaj uređaj van dohvata djece. Neovlašteno otvaranje ili izmjena dijelova proizvoda rezultira gubitak jamstva.

- Temperatura skladištenja proizvoda: od 0 do 35 °C.
- Maks. radna temperatura: od 0 do 40 °C.

RJEŠAVANJE PROBLEMA:

U slučaju poteškoća s proizvodom možete kontaktirati našu podršku na našim web stranicama: www.fixed.zone/podpora.

SKRAĆENA IZJAVA O SUKLADNOSTI S EU STANDARDIMA

FIXED.zone izjavljuje da je proizvod opisan u ovom priručniku u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst ove izjave EU dostupan je na internet stranici: https://fixed.zone/pages/compliance

ZBRINJAVANJE PROIZVODA

(Važi u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje materijala za recikliranje).
Stari proizvodi se ne smiju odlagati i zbrinjavati zajedno s kućnim otpadom! Ako proizvod više ne radi, odložite ga sukladno važećim propisima u Vašoj zemlji.

Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahtjeve prema smjernicama Europske unije koje se na njega odnose. Kompanija „FIXED zone, a.s." ovime izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan direktivi 2014/53/EU. Cijeli tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet stranici: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s. (d.d.)
Budějovická 19
Homole 37001
Češka Republika

HU

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy megvásárolta a FIXED Tag Dual személyes tárgyak nyomkövetőjét.

1

1 Bekapcsológomb
2 Rögzítőfurat
3 Akasztóhurok

Használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet.

HOGYAN PÁROSÍTSUK AZ APPLE FIND MY ALKALMAZÁST

1. Kapcsolja be a címkét: tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, a címke sípolni fog és bekapcsol. (Hogyan ellenőrizhető, hogy a címke be van-e kapcsolva: kattintson duplán a címke gombra, a címke sípolni fog, ami azt jelenti, hogy be van kapcsolva és nem kell újraindítani)
2. Nyissa meg az Apple mobiltelefonos alkalmazást: Apple Find My
3. Válassza ki: „Tárgyak"
4. Válassza ki: „Új tárgy hozzáadása"
5. A tárgykeresés során a címke FIXED Tag Dual néven jelenik meg
6. Kattintson az alkalmazásban található címkére, és nevezze el.
7. Az elnevezés után használhatja a címke funkcióit: a) Címke csengetése: kattintson a Hang lejátszása gombra, és a címke hangot fog lejátszani. b) A Find My hálózat segít megtalálni: Amikor a címke kilép a Bluetooth hatótávolságából, az alkalmazás nem tud csatlakozni hozzá. Kiválaszthatja az Elveszett mód opciót, engedélyezheti azt, megadhat egy mobiltelefonszámot stb. Ha egy iPhone van az elveszett címke közelében, a tulajdonos Find My alkalmazása értesítéseket és a legfrissebb helyszínt kaphat.
8. Címke törlése: A címke törléséhez az alkalmazásban válassza az Elem eltávolítása opciót.
9. Az eltávolítás után a címke nem kapcsol ki, és párosítási módban marad. Ha 10 percen belül nem párosítják újra, a címke kilép a párosítási módból. Ha ekkor párosítani kell a címkét, akkor 5 másodpercig nyomva kell tartani a bekapcsológombot, amely hangjelzést ad. Ekkor a címke párosítási módba lép, és újra párosítható az alkalmazással.

A CÍMKE HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

1. A címke alvó módból bekapcsolt módba vált: Ha a címke alvó módban van, tartsa lenyomva a gombot öt másodpercig. A címke hangjelzést ad, és bekapcsol. Bekapcsolás után a címke párosítási módban van, és 10 perc múlva kikapcsol.
2. A címke állapotának ellenőrzése: Kattintson duplán a bekapcsológombra. Ha a címke nincs párosítva a Find My alkalmazással, a címke hangjelzést ad. Ha a címke párosítva van a Find My alkalmazással és csatlakoztatva van, a címke egyetlen hangjelzést ad ki. Ha a címke párosítva van a Find My alkalmazással, de nincs csatlakoztatva, a címke hosszabb hangjelzést ad ki. A fenti helyzet azt jelenti, hogy a címke bekapcsolt állapotban van. Ha a címke nem ad ki hangot, alvó módban van. Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig a címke bekapcsolásához.
3. A párosítási mód időtúllépése esetén a címke automatikusan kikapcsol: Miután eltávolította a címkét az alkalmazásból, az hangot ad, de nem kapcsol ki, és párosítási módban marad. A címke bekapcsolása vagy az alkalmazásból való eltávolítása után, ha 10 percen belül nem történik meg a párosítás, a címke automatikusan kikapcsol.
4. A sorozatszám megkeresése: Nyomja meg a bekapcsológombot hatszor 2 másodpercen belül, a Tag hangot ad ki, és átvált a sorozatszám-olvasási módba.
5. Gyári beállítások visszaállítása: A Tag bekapcsolása után gyorsan nyomja meg négyszer egymás után a bekapcsológombot. A címke hangjelzést ad, jelezve, hogy a párosítás törölve lett. Azonnal nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, amíg a címke hangjelzést nem ad, jelezve, hogy a gyári beállítások visszaálltak, és a hangjelzés megszűnik.
6. A címke bekapcsolt módból alvó módba vált: Amikor a címke bekapcsolt módban van, nyomja meg az bekapcsológombot ötször 2 másodpercen belül, és a címke hangjelzést ad, majd alvó módba vált.

A GOOGLE'S FIND HUB PÁROSÍTÁSA

1. Bekapcsolás: Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig, a Tag hangjelzést ad és bekapcsol. (Hogyan ellenőrizhető, hogy a Tag be van-e kapcsolva: kattintson duplán a bekapcsológombra, a Tag hangjelzést ad.)
2. Amikor megjelenik a felugró ablak, válassza a Csatlakozás lehetőséget.
3. Válassza: Elfogadom és folytatás.
4. Nyissa meg a Find Hub alkalmazást, amely bizonyos eszközökön előre telepítve van, és a Google Playen is letölthető.
5. Kattintson az audiolejátszás elindításához, és a Tag elkezdi lejátszani a zenét.
6. A Tag nevének módosítása: Kattintson a beállítások fogaskerék ikonjára a Beállítások megnyitásához, ahol módosíthatja a Tag nevét vagy kategóriáját.
7. A Tag eltávolítása: Kattintson a beállítások fogaskerék ikonjára a Beállítások megnyitásához. Alul érintse meg a „Remove from Find Hub" (Eltávolítás a Find Hub-ból) gombot, és a Tag eltávolításra kerül.

A TAG HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

1. Bekapcsolás (a Tag kikapcsolt és hibernált állapotból bekapcsolt állapotba vált): tartsa lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig, a Tag sípolni fog, és bekapcsol.
2. Gyári beállítások visszaállítása: A címke bekapcsolása után nyomja meg négyszer egymás után a bekapcsológombot, és a címke hangjelzést ad. Amikor hallja a címke hangjelzését, tartsa lenyomva a gombot, amíg a hangjelzés újra megszólal, majd engedje el a gombot, és a gyári beállítások visszaállítása befejeződik.
3. Kikapcsolás: Amikor a Tag be van kapcsolva, nyomja meg a gombot 5-ször 2 másodpercen belül, a Tag sípolni fog, és alvó üzemmódba vált.
4. Az azonosítás bekapcsolása: A Tag bekapcsolt üzemmódból alvó üzemmódba vált: Amikor a Tag be van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsológombot ötször 2 másodpercen belül, és a Tag sípolni fog, és alvó üzemmódba vált.

AKKUMULÁTOR CSERÉJE

A FIXED Tag Dual készülék egy kiváló minőségű CR2032 3V-os elemmel működik. Normál használat mellett az elem élettartama körülbelül 1 év. Kérjük, győződjön meg arról, hogy az új elem specifikációi megegyeznek az eredetiével.

1. Az akkumulátor cseréjéhez forgassa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba.

2

2. Vegye le a fedelet, és vegye ki a CR2032 akkumulátort. Vegye ki a lemerült akkumulátort, és cserélje ki egy újra.
3. Helyezze vissza a fedelet, és forgassa el a megfelelő helyzetbe.
4. Készen áll a használatra
5. A régi akkumulátort környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓK:

- BT verzió: 5.4
- Hangerő: -80-90dB
- Hatótávolság: 30m
- Elem: CR2032
- Frekvenciasáv: 2,4GHz
- Anyag: ABS + PC
- Súly: 8 g
- Méretek: 35 x 35 x 8 mm

A CSOMAG TARTALMA:

1x FIXED Tag kettős helymeghatározó
1x CR2032 elem
1x Felhasználói kézikönyv

MEGJEGYZÉSEK

A termékre az értékesítés helye szerinti országokban érvényes jogszabályok szerinti garancia vonatkozik. Szervizelési problémák esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a készüléket értékesítő kereskedővel.
A FIXED nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő károkért.

TERMÉKÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A Tag testét puha ruhával tisztítsa meg.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy hónak, és ne merítse vízbe.
Ne hagyja a készüléket a napon álló autóban.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, és ne hagyja hőforrások közelében.
Ne használja a készüléket, ha erős ütés érte, ha leejtette, vagy ha bármilyen módon megsérült.
Ne szerelje szét a készüléket, mert áramütés és/vagy égési sérülések veszélye áll fenn.
Tartsa a készüléket gyermekektől elzárva. A termék alkatrészeinek jogosulatlan kinyitása vagy módosítása a garancia elvesztését vonja maga után.

- A termék tárolási hőmérséklete: 0–35 °C
- A termék működési hőmérséklete: 0–40 °C

HIBAELHÁRÍTÁS:

Ha bármilyen problémája van a termékkel, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a www.fixed.zone/podpora címen.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A FIXED.zone kijelenti, hogy a jelen kézikönyvben leírt termék megfelel a 2014/53/EU rendeletnek. Az EU nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő címen: https://fixed.zone/pages/compliance

A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

(Alkalmazandó azokban az országokban, ahol külön gyűjtőrendszer működik az újrahasznosítható anyagok számára.
A régi termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eldobni! Ha a termék már nem működik, akkor azt az Ön országában érvényes előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Ez a termék megfelel az Európai Unió irányelveinek minden lényeges követelményének. A FIXED.zone a.s. kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Cseh Köztársaság

IT

MANUALE D'USO

Grazie per aver acquistato il localizzatore di oggetti personali FIXED Tag Dual.

1

1 Pulsante di accensione
2 Foro di fissaggio
3 Anello per appendere

Leggere questo manuale prima dell'uso.

COME ASSOCIARE APPLE TROVA IL MIO

1. Accendere il Tag: tenere premuto il pulsante per 5 secondi, il Tag emetterà un segnale acustico e si accenderà. (Come verificare se il Tag è stato acceso: fare doppio clic sul pulsante del Tag, il Tag emetterà un segnale acustico, il che significa che è stato acceso e non è necessario riavviarlo)
2. Aprire l'app per cellulari Apple: Apple Trova il mio
3. Selezionare: "Oggetti"
4. Selezionare: "Aggiungi un altro oggetto"
5. Durante il processo di ricerca dell'oggetto, il Tag apparirà con il nome FIXED Tag Dual
6. Fare clic sul Tag trovato nell'app e assegnargli un nome.
7. Una volta assegnato il nome, è possibile utilizzare le funzioni del Tag: a) Suonare il Tag: fare clic su Riproduci suono e il Tag inizierà a riprodurre un suono. b) La rete Trova il mio ti aiuta a trovarlo: quando il Tag esce dal raggio d'azione del Bluetooth, non può essere connesso all'app. Puoi selezionare la Modalità smarrito, attivarla, inserire un numero di cellulare, ecc. Se un iPhone si trova vicino al Tag smarrito, l'app Trova il mio del proprietario può ricevere notifiche e l'ultima posizione.
8. Eliminazione di un Tag: per eliminare un Tag nell'app, puoi selezionare Rimuovi oggetto.
9. Dopo la rimozione, il Tag non si spegnerà e rimarrà in modalità di accoppiamento. Se non viene accoppiato nuovamente entro 10 minuti, il Tag uscirà dalla modalità di accoppiamento. Se è necessario accoppiare il Tag a questo punto, è necessario premere a lungo il pulsante di accensione per 5 secondi, che emetterà un segnale acustico. A questo punto, il Tag entrerà in modalità di accoppiamento e potrà essere accoppiato nuovamente con l'app.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL TAG

1. Il Tag passa dalla modalità di sospensione alla modalità di accensione: se il Tag è in modalità di sospensione, tenere premuto il pulsante per cinque secondi. Il Tag emetterà un segnale acustico e si accenderà. Una volta acceso, il Tag è in modalità di accoppiamento e scadrà dopo 10 minuti.
2. Conferma dello stato del Tag: fare doppio clic sul pulsante di accensione. Se il Tag non è stato accoppiato con l'app Trova il mio, il Tag emetterà un segnale acustico. Se il Tag è accoppiato con l'app Trova il mio e connesso, il Tag emetterà un singolo segnale acustico. Se il Tag è accoppiato con l'app Trova il mio ma non è connesso, il Tag emetterà un segnale acustico più lungo. La situazione sopra descritta significa che il Tag è in stato di accensione. Se il Tag non emette alcun suono, è in modalità sleep. Tieni premuto il pulsante per 5 secondi per accendere il Tag.
3. Timeout della modalità di accoppiamento, il Tag si spegnerà automaticamente: dopo aver rimosso il Tag dall'app, emetterà un suono, ma non si spegnerà e rimarrà in modalità di accoppiamento. Dopo aver acceso il Tag o averlo rimosso dall'app, se l'accoppiamento non avviene entro 10 minuti, il Tag si spegnerà automaticamente.
4. Come trovare il numero di serie: premere il pulsante di accensione sei volte entro 2 secondi, il Tag emetterà un suono e passerà alla modalità di lettura del numero di serie.
5. Ripristino delle impostazioni di fabbrica: dopo aver acceso il Tag, premere rapidamente il pulsante di accensione quattro volte di seguito. Il Tag emetterà un segnale acustico per indicare che l'accoppiamento è stato annullato. Tenere immediatamente premuto il pulsante per 5 secondi fino a quando il Tag emette un segnale acustico per indicare che le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate e il segnale acustico si interrompe.
6. Il Tag passerà dalla modalità di accensione alla modalità di sospensione: quando il Tag è in modalità di accensione, premere il pulsante di accensione cinque volte entro 2 secondi e il Tag emetterà un segnale acustico ed entrerà in modalità di sospensione.

COME ASSOCIARE FIND HUB DI GOOGLE

1. Accensione: tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi, il Tag emetterà un segnale acustico e si accenderà. (Come verificare che il Tag sia acceso: fare doppio clic sul pulsante di accensione, il Tag emetterà un segnale acustico).
2. Quando appare la finestra pop--up, selezionare Connetti.
3. Selezionare: Accetta e continua.
4. Apri l'app Find Hub, preinstallata su alcuni dispositivi e disponibile anche per il download su Google Play.
5. Fai clic per avviare la riproduzione audio e il Tag inizierà a riprodurre la musica.
6. Modifica il nome del Tag: fai clic sull'icona a forma di ingranaggio per aprire le Impostazioni, dove puoi modificare il nome o la categoria del Tag.
7. Rimuovi il Tag: clicca sull'icona a forma di ingranaggio per aprire le Impostazioni. In basso, tocca "Rimuovi da Find Hub" e il Tag verrà rimosso.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL TAG

1. Accensione (il Tag passerà dalla modalità spento e ibernazione alla modalità acceso): tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi, il Tag emetterà un segnale acustico e si accenderà.
2. Ripristino delle impostazioni di fabbrica: dopo aver acceso il Tag, premere il pulsante di accensione quattro volte di seguito e il Tag emetterà un segnale acustico. Quando si sente il segnale acustico del Tag, continuare a tenere premuto il pulsante fino a quando non si sente nuovamente il segnale acustico, rilasciare il pulsante e il ripristino delle impostazioni di fabbrica sarà completato.
3. Spegnimento: quando il Tag è acceso, premere il pulsante 5 volte entro 2 secondi, il Tag emetterà un segnale acustico e passerà alla modalità di sospensione.
4. Attivare l'identificazione: il Tag passerà dalla modalità accesa alla modalità di sospensione: quando il Tag è in modalità accesa, premere il pulsante di accensione cinque volte entro 2 secondi e il Tag emetterà un segnale acustico e passerà alla modalità di sospensione.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Il FIXED Tag Dual è alimentato da una batteria CR2032 da 3 V di alta qualità. In condizioni di utilizzo normale, la durata della batteria è di circa 1 anno. Assicurarsi che la nuova batteria abbia le stesse specifiche di quella originale.

1. Per sostituire la batteria, ruotare il coperchio in senso antiorario.

2

2. Rimuovere il coperchio ed estrarre la batteria CR2032. Rimuovere la batteria esaurita e sostituirla con una nuova.
3. Riposizionare il coperchio e ruotarlo nella posizione corretta.
4. Pronto all'uso
5. Smaltire la vecchia batteria in modo ecologico.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

- Versione BT: 5.4
- Volume: -80-90dB
- Portata: 30 m
- Batteria: CR2032
- Banda di frequenza: 2,4 GHz
- Materiale: ABS + PC
- Peso: 8 g
- Dimensioni: 35 x 35 x 8 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1x FIXED Tag Dual locator
1x batteria CR2032
1x manuale utente

NOTE

Il prodotto è coperto dalla garanzia in conformità con le normative legali applicabili nei paesi in cui è venduto. In caso di problemi di assistenza, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il dispositivo.
FIXED non è responsabile per danni causati da un uso improprio del prodotto.

CURA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Utilizzare un panno morbido per pulire il corpo del Tag.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Non esporre il dispositivo alla pioggia o alla neve e non immergerlo in acqua.
Non lasciare il dispositivo in un'auto esposta al sole.
Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta né lasciarlo vicino a fonti di calore.
Non utilizzare il dispositivo se ha subito un forte impatto, se è caduto o se è danneggiato in qualsiasi modo.
Non smontare il dispositivo, poiché sussiste il rischio di scosse elettriche e/o ustioni.
Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. L'apertura o la modifica non autorizzata di parti del prodotto invaliderà la garanzia.

- Temperatura di conservazione del prodotto: da 0 a 35 °C
- Temperatura di funzionamento del prodotto: da 0 a 40 °C

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

In caso di problemi con il prodotto, è possibile contattare il nostro team di assistenza all'indirizzo www.fixed.zone/podpora

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

FIXED.zone dichiara che il prodotto descritto nel presente manuale è conforme al Regolamento 2014/53/UE. Il testo completo della presente dichiarazione UE è disponibile all'indirizzo: https://fixed.zone/pages/compliance

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

(Si applica nei paesi con sistemi di raccolta differenziata dei materiali riciclabili.
I prodotti obsoleti non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici! Se il prodotto non funziona più, smaltirlo in conformità con le normative vigenti nel proprio paese.

Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali delle direttive dell'Unione Europea ad esso applicabili. FIXED.zone a.s. dichiara che questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo internet: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Repubblica Ceca

LT

NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame už „FIXED Tag Dual" asmeninių daiktų sekimo įrenginio įsigijimą.

1

1 Įjungimo mygtukas
2 Tvirtinimo skylė
3 Pakabinimo kilpa

Prieš naudodami perskaitykite šią instrukciją.

KAIP SUSIETI „APPLE FIND MY"

1. Įjunkite žymę: 5 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką, žymė išleis garsinį signalą ir įsijungs. (Kaip patikrinti, ar žymė įjungta: dukart spustelėkite žymės mygtuką, žymė išleis garsinį signalą, o tai reiškia, kad ji įjungta ir jos nereikia iš naujo paleisti)
2. Atidarykite „Apple" mobiliojo telefono programėlę: „Apple Find My"
3. Pasirinkite: „Daiktai"
4. Pasirinkite: „Pridėti kitą daiktą"
5. Daikto paieškos proceso metu žymė bus rodomas su pavadinimu „FIXED Tag Dual"
6. Spustelėkite programėlėje rastą žymę ir pavadinkite ją.
7. Pavadinę žymę, galite naudotis jos funkcijomis: a) Skambinti žyme: spustelėkite „Paleisti garsą" ir žymė pradės skambėti. b) „Find My" tinklas padės jums ją rasti: kai žymė išeina iš „Bluetooth" veikimo zonos, jos negalima prijungti prie programėlės. Galite pasirinkti „Lost Mode" (Prarasto daikto režimas), jį įjungti, įvesti mobiliojo telefono kontaktinį numerį ir pan. Jei „iPhone" yra netoli prarastos žymės, savininko „Find My" programėlė gali gauti pranešimus ir naujausią buvimo vietą.
8. Žymės ištrynimas: norėdami ištrinti žymę programėlėje, galite pasirinkti „Remove Item" (Pašalinti daiktą).
9. Po išėmimo žymė neišsijungs ir liks poravimo režime. Jei per 10 minučių ji nebus vėl suporuota, žymė išeis iš poravimo režimo. Jei šiuo metu reikia suporuoti žymę, reikia 5 sekundes ilgai spausti maitinimo mygtuką, kuris išleis garso signalą. Tuomet žymė pereis į poravimo režimą ir ją bus galima vėl suporuoti su programa.

ŽYMĖS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Žymės perjungimas iš miego režimo į įjungimo režimą: jei žymė yra miego režime, penkias sekundes laikykite nuspaudę mygtuką. Žymė išleis garsinį signalą ir įsijungs. Įsijungusi žymė bus poravimo režime ir po 10 minučių išsijungs.
2. Žymės būsenos patvirtinimas: dukart spustelėkite maitinimo mygtuką. Jei žymė nebuvo suporuota su „Find My" programėle, žymė išleis garsinį signalą. Jei žymė yra susieta su „Find My" programa ir prijungta, žymė išleis vieną garsinį signalą. Jei žymė yra susieta su „Find My" programa, bet nėra prijungta, žymė išleis ilgesnį garsinį signalą. Aukščiau aprašyta situacija reiškia, kad žymė yra įjungta. Jei žymė neišleidžia jokio garso, ji yra miego režime. Norėdami įjungti žymę, 5 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką.
3. Susiejimo režimo laiko limitas, žymė automatiškai išsijungs: Pašalinus žymę programoje, ji išleis garsą, bet neišsijungs ir liks susiejimo režime. Įjungus žymę arba pašalinus ją programoje, jei susiejimas neįvyksta per 10 minučių, žymė automatiškai išsijungs.
4. Kaip rasti serijos numerį: per 2 sekundes šešis kartus paspauskite maitinimo mygtuką, žymeklis išleis garsą ir pereis į serijos numerio skaitymo režimą.
5. Gamyklinių nustatymų atkūrimas: įjungę žymeklį, greitai keturis kartus iš eilės paspauskite maitinimo mygtuką. Žymė išleis garsinį signalą, nurodydama, kad suporavimas buvo atšauktas. Nedelsdami paspauskite ir laikykite mygtuką 5 sekundes, kol žymė išleis garsinį signalą, nurodydama, kad gamykliniai nustatymai buvo atkurti, ir garsinis signalas nustos.
6. Žymė pereis iš įjungimo režimo į miego režimą: kai žymė yra įjungimo režime, per 2 sekundes penkis kartus paspauskite maitinimo mygtuką, ir žymė išleis garsinį signalą bei pereis į miego režimą.

KAIP SUSIETI GOOGLE'S FIND HUB

1. Įjungimas: Paspauskite ir laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką 5 sekundes, žymė išleis garsinį signalą ir įsijungs. (Kaip patikrinti, ar žymė yra įjungta: dukart spustelėkite maitinimo mygtuką, žymė išleis garsinį signalą).
2. Kai atsiras iškylantis langas, pasirinkite „Prijungti".
3. Pasirinkite: „Sutinku" ir „Tęsti".
4. Atidarykite „Find Hub" programėlę, kuri yra iš anksto įdiegta tam tikruose įrenginiuose ir kurią taip pat galima atsisiųsti iš „Google Play".
5. Spustelėkite, kad pradėtumėte garso atkūrimą, ir žymė pradės groti muziką.
6. Keisti žymės pavadinimą: spustelėkite nustatymų ratuko piktogramą, kad atidarytumėte „Nustatymai", kur galite pakeisti žymės pavadinimą arba kategoriją.
7. Pašalinkite „Tag": spustelėkite nustatymų ratuko piktogramą, kad atidarytumėte „Nustatymai". Apačioje bakstelėkite „Pašalinti iš „Find Hub" ir „Tag" bus pašalintas.

„TAG" NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Įjunkite („Tag" pereis iš išjungto ir hibernacijos režimo į įjungto režimą): 5 sekundes laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką, „Tag" išleis garsinį signalą ir įsijungs.
2. Gamyklinių nustatymų atkūrimas: įjungę žymę, keturis kartus iš eilės paspauskite maitinimo mygtuką, ir žymė išleis garsinį signalą. Kai išgirsite žymės garsinį signalą, toliau laikykite mygtuką nuspaustą, kol garsinis signalas pasigirs dar kartą, tada atleiskite mygtuką, ir gamyklinių nustatymų atkūrimas bus baigtas.
3. Išjungimas: kai žymė įjungta, per 2 sekundes penkis kartus paspauskite mygtuką, žymė išleis garsinį signalą ir pereis į miego režimą.
4. Įjungti identifikavimą: žymė pereis iš įjungto režimo į miego režimą: kai žymė yra įjungta, per 2 sekundes penkis kartus paspauskite maitinimo mygtuką, žymė išleis garsinį signalą ir pereis į miego režimą.

BATERIJOS KEITIMAS

Zde prosím skicku Tagu:
„FIXED Tag Dual" maitina aukštos kokybės CR2032 3V baterija. Esant įprastam naudojimui, baterijos tarnavimo laikas yra apie 1 metus. Įsitikinkite, kad nauja baterija atitinka originalios baterijos specifikacijas.

1. Norėdami pakeisti bateriją, pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę.

2

2. Nuimkite dangtelį ir išimkite CR2032 bateriją. Išimkite išsikrovusią bateriją ir pakeiskite ją nauja.
3. Uždenkite dangteliu ir pasukite jį į tinkamą padėtį.
4. Paruošta naudoti
5. Senoji baterija turi būti išmesta aplinkai nekenksmingu būdu.

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS:

- BT versija: 5.4
- Garsumas: -80-90dB
- Veikimo nuotolis: 30m
- Baterija: CR2032
- Dažnių juosta: 2.4GHz
- Medžiaga: ABS + PC
- Svoris: 8 g
- Matmenys: 35 x 35 x 8 mm

PAKUOTĖS TURINYS:

1x FIXED Tag Dual lokatorius
1x CR2032 baterija
1x Naudojimo instrukcija

PASTABOS

Produktui taikoma garantija pagal šalyse, kuriose jis parduodamas, galiojančius teisės aktus. Jei kyla problemų dėl aptarnavimo, kreipkitės į parduotuvę, kurioje įsigijote įrenginį.
FIXED neatsako už žalą, padarytą netinkamai naudojant produktą.

PRODUKTO PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Tag korpusą valykite minkštu skudurėliu.

SAUGOS PRIEMONĖS

Neleiskite, kad prietaisas būtų veikiami lietaus ar sniego, ir nemerkite jo į vandenį.
Nepalikite prietaiso automobilyje saulėje.
Neleiskite, kad prietaisas būtų veikiami tiesioginių saulės spindulių, ir nepalikite jo šilumos šaltinių šalia.
Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo stipriai sudaužytas, nukrito ar yra kaip nors pažeistas.
Negalima išardyti įrenginio, nes yra elektros smūgio ir (arba) nudegimų pavojus.
Laikykite įrenginį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neteisėtas produkto dalių atidarymas ar modifikavimas panaikina garantiją.

- Produkto laikymo temperatūra: nuo 0 iki 35 °C
- Produkto veikimo temperatūra: nuo 0 iki 40 °C

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Jei turite kokių nors problemų su produktu, galite susisiekti su mūsų pagalbos komanda adresu www.fixed.zone/podpora

SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

FIXED.zone deklaruoja, kad šiame vadove aprašytas produktas atitinka Reglamentą 2014/53/ES. Visą šios ES deklaracijos tekstą galima rasti adresu: https://fixed.zone/pages/compliance

PRODUKTO ŠALINIMAS

(Taikoma šalyse, kuriose yra atskiri perdirbamų medžiagų surinkimo sistemos.
Senos prekės neturi būti išmetamos su buitinėmis atliekomis! Jei prekė nebeveikia, ją reikia išmesti pagal jūsų šalyje galiojančias taisykles.

Šis produktas atitinka visus jam taikomus Europos Sąjungos direktyvų esminius reikalavimus. FIXED.zone a.s. patvirtina, kad šis įrenginys atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra pateiktas šioje interneto svetainėje: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Čekija

LV

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Paldies, ka iegādājāties FIXED Tag Dual personīgo priekšmetu izsekošanas ierīci.

1

1 Ieslēgšanas pogu
2 Pievienošanas caurums
3 Pakaramā cilpa

Pirms lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu.

KĀ PĀRIESTATĪT APPLE FIND MY

1. Ieslēdziet Tag: nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, Tag sāks piestiprināt un ieslēgsies. (Kā pārbaudīt, vai Tag ir ieslēgt: divreiz noklikšķiniet uz Tag pogas, Tag sāks piestiprināt, kas nozīmē, ka tas ir ieslēgts un nav jāpārstartē)
2. Atveriet Apple mobilo tālruņa lietotni: Apple Find My
3. Izvēlieties: "Priekšmeti"
4. Izvēlieties: "Pievienot citu priekšmetu"
5. Priekšmeta meklēšanas procesa laikā Tag parādīsies ar nosaukumu FIXED Tag Dual
6. Noklikšķiniet uz lietotnē atrastā Tag un piešķiriet tam nosaukumu.
7. Pēc nosaukuma piešķiršanas varat izmantot Tag funkcijas: a) Zvanīt uz Tag: noklikšķiniet uz Play Sound, un Tag sāks atskaņot skaņu. b) Find My tīkls palīdz to atrast: ja Tag atstāj Bluetooth darbības rādiusu, to nevar savienot lietotnē. Jūs varat izvēlēties Lost Mode (Zaudēšanas režīms), to ieslēgt, ievadīt mobilo tālruņa kontakttālruni utt. Ja iPhone atrodas tuvu zaudētajam Tag, īpašnieka Find My lietotne var saņemt paziņojumus un pēdējo atrašanās vietu.
8. Tag dzēšana: lai dzēstu Tag lietotnē, varat izvēlēties Remove Item (Dzēst objektu).
9. Pēc noņemšanas Tag neizslēgsies un paliks pārī savienošanas režīmā. Ja 10 minūšu laikā tas netiks atkārtoti savienots, Tag iziet no pāri savienošanas režīma. Ja šajā brīdī ir nepieciešams savienot Tag, jums ir jāpiespiež barošanas pogu un jātur to nospiestu 5 sekundes, līdz atskanēs signāls. Šajā brīdī Tag ieies pāri savienošanas režīmā un to varēs atkārtoti savienot ar lietotni.

NORĀDĪJUMI PAR TAG DARBĪBU

1. Tag pāriet no miega režīma uz ieslēgtu režīmu: ja Tag ir miega režīmā, nospiediet un turiet pogu piecas sekundes. Tag izdos skaņas signālu un ieslēgsies. Pēc ieslēgšanas Tag ir pārišķiršanas režīmā un pēc 10 minūtēm izslēgsies.
2. Tag statusa apstiprināšana: divreiz noklikšķiniet uz ieslēgšanas pogas. Ja Tag nav pārišķirts ar Find My lietotni, Tag izdos skaņas signālu. Ja Tag ir pārišķirts ar Find My lietotni un savienots, Tag izdos vienu skaņas signālu. Ja Tag ir pārišķirts ar Find My lietotni, bet nav savienots, Tag izdos garāku skaņas signālu. Iepriekš minētā situācija nozīmē, ka Tag ir ieslēgts. Ja Tag neizdod nekādu skaņu, tas ir miega režīmā. Nospiediet un turiet pogu nospiestu 5 sekundes, lai ieslēgtu Tag.
3. Pārināšanas režīma laika limits, Tag automātiski izslēgsies: Pēc Tag noņemšanas lietotnē tas atskaņos skaņu, bet neizslēgsies un paliks pārināšanas režīmā. Pēc Tag ieslēgšanas vai noņemšanas lietotnē, ja pārināšana nenotiek 10 minūšu laikā, Tag automātiski izslēgsies.
4. Kā atrast sērijas numuru: 2 sekunžu laikā sešas reizes nospiediet ieslēgšanas pogu, Tag izdos skaņu un pārslēgsies uz sērijas numura nolasīšanas režīmu.
5. Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana: Pēc Tag ieslēgšanas ātri nospiediet ieslēgšanas pogu četras reizes pēc kārtas. Tag izdos skaņas signālu, norādot, ka pāri savienošana ir atcelta. Uzreiz nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, līdz Tag izdos skaņas signālu, norādot, ka rūpnīcas iestatījumi ir atjaunoti un skaņas signāls apstājas.
6. Tag pāries no ieslēgšanas režīma uz miega režīmu: Kad Tag ir ieslēgšanas režīmā, nospiediet ieslēgšanas pogu piecas reizes 2 sekunžu laikā, un Tag izdos skaņas signālu un pāries miega režīmā.

KĀ PĀRI SAVIENOT GOOGLE'S FIND HUB

1. Ieslēgšana: nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu nospiestu 5 sekundes, Tag izdos skaņas signālu un ieslēgsies. (Kā pārbaudīt, vai Tag ir ieslēgts: divreiz nospiediet ieslēgšanas pogu, Tag izdos skaņas signālu.)
2. Kad parādās uzlecošais logs, izvēlieties Connect (Savienot).
3. Izvēlieties: Agree (Piekrītu) un Continue (Turpināt).
4. Atveriet Find Hub lietotni, kas ir iepriekš instalēta atsevišķās ierīcēs un ir pieejama lejupielādei Google Play.
5. Noklikšķiniet, lai sāktu audio atskaņošanu, un Tag sāks atskaņot mūziku.
6. Mainiet Tag nosaukumu: noklikšķiniet uz iestatījumu rīkzīmes ikonas, lai atvērtu iestatījumi, kur varat mainīt Tag nosaukumu vai kategoriju.
7. Noņemiet Tag: noklikšķiniet uz iestatījumu rīkzīmes ikonas, lai atvērtu iestatījumi. Apakšā pieskarieties "Noņemt no Find Hub", un Tag tiks noņemts.

TAG DARBĪBAS INSTRUKCIJAS

1. Ieslēgšana (Tag pāries no izslēgta un miega režīma uz ieslēgta režīmu): nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 5 sekundes, Tag izdos skaņas signālu un ieslēgsies.
2. Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana: Pēc tagu ieslēgšanas nospiediet ieslēgšanas pogu četras reizes pēc kārtas, un tagu izdos skaņas signālu. Kad dzirdat tagu skaņas signālu, turpiniet turēt pogu nospiestu, līdz skaņas signāls atskan atkal, atlaidiet pogu, un rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ir pabeigta.
3. Izslēgšana: Kad Tag ir ieslēgts, nospiediet pogu 5 reizes 2 sekunžu laikā, Tag izdos skaņas signālu un pārslēgsies uz miega režīmu.
4. Ieslēgšana identifikācijai: Tag pārslēgsies no ieslēgta režīma uz miega režīmu: Kad Tag ir ieslēgts, nospiediet ieslēgšanas pogu piecas reizes 2 sekunžu laikā, un Tag izdos skaņas signālu un pārslēgsies uz miega režīmu.

BATERIJAS NOMAIŅA

Zde prosím skicku Tagu:
FIXED Tag Dual darbojas ar augstas kvalitātes CR2032 3V bateriju. Normālos lietošanas apstākļos baterijas darbības ilgums ir aptuveni 1 gads. Pārliecinieties, ka jaunā baterija atbilst oriģinālās baterijas specifikācijām.

1. Lai nomainītu bateriju, pagrieziet vāciņu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.

2

2. Noņemiet vāciņu un izņemiet CR2032 bateriju. Izņemiet izlādēto bateriju un nomainiet to pret jaunu.
3. Uzlieciet vāciņu un pagrieziet to pareizajā pozīcijā.
4. Gatavs lietošanai
5. Izmest veco bateriju videi draudzīgā veidā.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS:

- BT versija: 5.4
- Skaļums: -80-90dB
- Darbības rādiuss: 30m
- Baterija: CR2032
- Frekvenču josla: 2.4GHz
- Materiāls: ABS + PC
- Svars: 8 g
- Izmēri: 35 x 35 x 8 mm

IEPAKOJUMA SATURS:

1x FIXED Tag Dual lokators
1x CR2032 baterija
1x Lietotāja rokasgrāmata

PIEZĪMES

Produktam ir garantija saskaņā ar tiesību aktiem, kas ir spēkā valstīs, kurās tas tiek pārdots. Ja rodas problēmas ar apkalpošanu, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties ierīci.
FIXED nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas produkta lietošanas dēļ.
Produkta kopšana un uzturēšana Ierīces korpusu tīriet ar mīkstu drānu.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Neizvietojiet ierīci lietū vai sniegā un nemērcējiet ūdenī.

NEATSTĀJIET IERĪCI AUTOMAŠĪNĀ SAULĒ.

Neizvietojiet ierīci tiešā saules gaismā un neatstājiet to siltuma avotu tuvumā.
Nelietojiet ierīci, ja tā ir cietusi spēcīgu triecienu, ir nokritusi vai ir kā citādi bojāta.
Neizjauciet ierīci, jo pastāv elektriskās strāvas trieciena un/vai apdegumu risks.
Saglabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. Neatļauta produkta daļu atvēršana vai modificēšana anulēs garantiju.

- Produkta uzglabāšanas temperatūra: 0 līdz 35 °C
- Produkta darbības temperatūra: 0 līdz 40 °C

PROBLĒMU NOVĒRŠANA:

Ja rodas problēmas ar produktu, varat sazināties ar mūsu atbalsta komandu, rakstot uz www.fixed.zone/podpora

VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

FIXED.zone apliecina, ka šajā rokasgrāmatā aprakstītais produkts atbilst Regulai 2014/53/ES. Pilns šīs ES deklarācijas teksts ir pieejams: https://fixed.zone/pages/compliance

PRODUKTA IZNĪCINĀŠANA

(Attiecas uz valstīm, kurās ir atsevišķas pārstrādājamo materiālu savākšanas sistēmas.
Vecos produktus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem! Ja produkts vairs nedarbojas, izmetiet to saskaņā ar jūsu valstī spēkā esošajiem noteikumiem.

Šis produkts atbilst visām Eiropas Savienības direktīvās noteiktajām būtiskajām prasībām, kas uz to attiecas. FIXED.zone a.s. ar šo apliecina, ka šī ierīce atbilst Direktīvai 2014/53/ES. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā interneta adresē: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Čehija

NL

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bedankt voor uw aankoop van de FIXED Tag Dual persoonlijke itemtracker.

1

1 Aan/uit-knop
2 Bevestigingsgat
3 Ophanglus

Lees deze handleiding voor gebruik.

HOE APPLE FIND MY TE KOPPELEN

1. Schakel de tag in: houd de knop 5 seconden ingedrukt, de tag piept en wordt ingeschakeld. (Hoe u kunt controleren of de tag is ingeschakeld: dubbelklik op de tagknop, de tag piept, wat betekent dat hij is ingeschakeld en niet opnieuw hoeft te worden opgestart)
2. Open de Apple-app voor mobiele telefoons: Apple Find My
3. Selecteer: "Items"
4. Selecteer: "Een ander item toevoegen"
5. Tijdens het zoeken naar items verschijnt de tag met de naam FIXED Tag Dual
6. Klik op de tag die u in de app hebt gevonden en geef deze een naam.
7. Nadat u een naam hebt gegeven, kunt u de functies van de tag gebruiken: a) De tag laten rinkelen: klik op Geluid afspelen en de tag begint een geluid af te spelen. b) Find My-netwerk helpt u bij het zoeken: wanneer de tag buiten het Bluetooth-bereik komt, kan deze niet meer worden verbonden met de app. U kunt de modus Verloren selecteren, deze inschakelen, een mobiel telefoonnummer invoeren, enz. Als er een iPhone in de buurt van de verloren tag is, kan de Find My-app van de eigenaar meldingen en de laatste locatie ontvangen.
8. Een tag verwijderen: om een tag in de app te verwijderen, kunt u Item verwijderen selecteren.
9. Na verwijdering wordt de tag niet uitgeschakeld en blijft deze in de koppelingsmodus. Als deze niet binnen 10 minuten opnieuw wordt gekoppeld, verlaat de tag de koppelingsmodus. Als u de tag op dit moment moet koppelen, moet u de aan/uit-knop 5 seconden lang ingedrukt houden, waarna een pieptoon klinkt. Op dat moment gaat de tag naar de koppelingsmodus en kan deze opnieuw met de app worden gekoppeld.

INSTRUCTIES VOOR HET BEDIENEN VAN DE TAG

1. Tag schakelt over van slaapmodus naar aan-modus: Als de tag in de slaapmodus staat, houdt u de knop vijf seconden ingedrukt. De tag geeft een pieptoon en wordt ingeschakeld. Eenmaal ingeschakeld, staat de tag in de koppelingsmodus en wordt deze na 10 minuten uitgeschakeld.
2. De status van de tag bevestigen: Dubbelklik op de aan/uit-knop. Als de tag niet is gekoppeld met de Find My-app, geeft de tag een geluidssignaal. Als de tag is gekoppeld aan de Find My--app en verbonden is, geeft de tag één geluidssignaal. Als de tag is gekoppeld aan de Find My-app maar niet verbonden is, geeft de tag een langer geluidssignaal. In bovenstaande situaties is de tag ingeschakeld. Als de tag geen geluid geeft, staat deze in de slaapstand. Houd de knop 5 seconden ingedrukt om de tag in te schakelen.
3. Time-out koppelingsmodus, tag wordt automatisch uitgeschakeld: Nadat u de tag in de app hebt verwijderd, geeft deze een geluidssignaal, maar wordt niet uitgeschakeld en blijft in de koppelingsmodus. Als u de tag inschakelt of verwijdert in de app en er binnen 10 minuten geen koppeling plaatsvindt, wordt de tag automatisch uitgeschakeld.
4. Het serienummer vinden: Druk binnen 2 seconden zes keer op de aan/uit-knop. De tag geeft een geluidssignaal en schakelt over naar de modus voor het lezen van het serienummer.
5. Fabrieksinstellingen herstellen: Nadat u de tag hebt ingeschakeld, drukt u snel vier keer achter elkaar op de aan/uit-knop. De tag geeft een pieptoon om aan te geven dat het koppelen is geannuleerd. Houd de knop onmiddellijk 5 seconden ingedrukt totdat de tag een pieptoon geeft om aan te geven dat de fabrieksinstellingen zijn hersteld en de pieptoon stopt.
6. De tag schakelt over van de inschakelmodus naar de slaapmodus: wanneer de tag in de inschakelmodus staat, drukt u binnen 2 seconden vijf keer op de aan/uit-knop. De tag geeft een pieptoon en gaat naar de slaapmodus.

HOE GOOGLE'S FIND HUB TE KOPPELEN

1. Inschakelen: houd de aan/uit--knop 5 seconden ingedrukt, de tag geeft een pieptoon en wordt ingeschakeld. (Hoe u kunt controleren of de tag is ingeschakeld: dubbelklik op de aan/uit-knop, de tag geeft een pieptoon.)
2. Wanneer het pop-upvenster verschijnt, selecteert u Verbinden.
3. Selecteer: Akkoord en doorgaan.
4. Open de Find Hub-app, die vooraf is geïnstalleerd op bepaalde apparaten en ook kan worden gedownload via Google Play.
5. Klik om het afspelen van audio te starten, waarna de Tag muziek begint af te spelen.
6. De naam van de Tag wijzigen: klik op het tandwielpictogram om Instellingen te openen, waar u de naam of categorie van de Tag kunt wijzigen.
7. Verwijder de Tag: klik op het tandwielpictogram om Instellingen te openen. Tik onderaan op 'Verwijderen uit Find Hub' en de Tag wordt verwijderd.

INSTRUCTIES VOOR HET BEDIENEN VAN DE TAG

1. Inschakelen (de Tag schakelt van de uit- en slaapstand naar de inschakelmodus): houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt, de Tag piept en wordt ingeschakeld.
2. Fabrieksinstellingen herstellen: Nadat u de tag hebt ingeschakeld, drukt u vier keer achter elkaar op de aan/uit-knop. De tag geeft een pieptoon. Wanneer u de pieptoon van de tag hoort, houdt u de knop ingedrukt totdat de pieptoon opnieuw klinkt. Laat de knop los. De fabrieksinstellingen zijn nu hersteld.
3. Uitschakelen: wanneer de tag is ingeschakeld, drukt u binnen 2 seconden vijf keer op de knop. De tag geeft een pieptoon en schakelt over naar de slaapstand.
4. Identificatie inschakelen: de tag schakelt over van de ingeschakelde modus naar de slaapstand: wanneer de tag is ingeschakeld, drukt u binnen 2 seconden vijf keer op de aan/uit-knop. De tag geeft een pieptoon en schakelt over naar de slaapstand.

BATTERIJ VERVANGEN

De FIXED Tag Dual wordt gevoed door een hoogwaardige CR2032 3V-batterij. Bij normaal gebruik gaat de batterij ongeveer 1 jaar mee. Zorg ervoor dat de nieuwe batterij dezelfde specificaties heeft als de originele batterij.

1. Om de batterij te vervangen, draait u het deksel linksom.

2

2. Verwijder het deksel en haal de CR2032-batterij eruit. Verwijder de lege batterij en vervang deze door een nieuwe.
3. Plaats het deksel terug en draai het naar de juiste positie.
4. Klaar voor gebruik
5. Voer de oude batterij op een milieuvriendelijke manier af.

PRODUCTSPECIFICATIES:

- BT-versie: 5.4
- Volume: -80-90dB
- Bereik: 30 m
- Batterij: CR2032
- Frequentieband: 2,4 GHz
- Materiaal: ABS + PC
- Gewicht: 8 g
- Afmetingen: 35 x 35 x 8 mm

INHOUD VAN DE VERPAKKING:

1x FIXED Tag Dual locator
1x CR2032-batterij
1x Gebruikershandleiding

OPMERKINGEN

Het product valt onder de garantie in overeenstemming met de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn in de landen waar het wordt verkocht. Neem bij serviceproblemen contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.
FIXED is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product.

PRODUCTVERZORGING EN ONDERHOUD

Gebruik een zachte doek om de behuizing van de Tag schoon te maken.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Stel het apparaat niet bloot aan regen of sneeuw en dompel het niet onder in water.
Laat het apparaat niet achter in een auto in de zon.
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en laat het niet in de buurt van warmtebronnen liggen.
Gebruik het apparaat niet als het een sterke schok heeft ondergaan, is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd.
Demonteer het apparaat niet, omdat er gevaar voor elektrische schokken en/of brandwonden bestaat.
Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Bij ongeoorloofd openen of wijzigen van onderdelen van het product vervalt de garantie.

- Opslagtemperatuur van het product: 0 tot 35 °C
- Bedrijfstemperatuur van het product: 0 tot 40 °C

PROBLEEMOPLOSSING:

Als u problemen heeft met het product, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam via www.fixed.zone/podpora

VEREENVOUDIGDE EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

FIXED.zone verklaart dat het product dat in deze handleiding wordt beschreven, voldoet aan Verordening 2014/53/EU. De volledige tekst van deze EU-verklaring is beschikbaar op: https://fixed.zone/pages/compliance

AFVOER VAN HET PRODUCT

(Geldt in landen met aparte inzamelingssystemen voor recyclebare materialen.
Oude producten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid! Als het product niet meer werkt, moet u het afvoeren volgens de voorschriften in uw land.

Dit product voldoet aan alle essentiële eisen van de Europese richtlijnen die erop van toepassing zijn. FIXED.zone a.s. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op dit internetadres: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Tsjechië

NO

BRUKERHÅNDBOK

Takk for at du kjøpte FIXED Tag Dual personlig gjenstandssporer.

1

1 Strømknapp
2 Festingshull
3 Opphengsløkke

Les denne bruksanvisningen før bruk.

SLIK KOBLER DU TIL APPLE FIND MY

1. Slå på taggen: trykk og hold inne knappen i 5 sekunder, taggen piper og slås på. (Slik sjekker du om taggen er slått på: dobbeltklikk på taggknappen, taggen piper, noe som betyr at den er slått på og ikke trenger å startes på nytt)
2. Åpne Apple-mobilappen: Apple Find My
3. Velg: «Gjenstander»
4. Velg: «Legg til en annen gjenstand»
5. Under søket etter gjenstander vil taggen vises med navnet FIXED Tag Dual
6. Klikk på taggen som er funnet i appen, og gi den et navn.
7. Når du har gitt den et navn, kan du bruke taggens funksjoner: a) Ring taggen: klikk på Spill av lyd, og taggen vil begynne å spille av en lyd. b) Find My-nettverket hjelper deg med å finne den: Når taggen er utenfor Bluetooth-rekkevidde, kan den ikke kobles til i appen. Du kan velge Lost Mode (Tapt modus), aktivere den, angi et mobilnummer osv. Hvis en iPhone er i nærheten av den tapte taggen, kan eierens Find My-app motta varsler og den siste posisjonen.
8. Slette en tag: For å slette en tag i appen kan du velge Remove Item (Fjern gjenstand).
9. Na verwijdering wordt de tag niet uitgeschakeld en blijft deze in de koppelingsmodus. Als deze niet binnen 10 minuten opnieuw wordt gekoppeld, verlaat de tag de koppelingsmodus. Als u de tag op dit moment moet koppelen, moet u de aan/uit-knop 5 seconden lang ingedrukt houden, waarna een pieptoon klinkt. Op dat moment gaat de tag naar de koppelingsmodus en kan deze opnieuw met de app worden gekoppeld.

INSTRUKSJONER FOR BRUK AV TAGGEN

1. Tag skifter fra hvilemodus til på-modus: Hvis Tag er i hvilemodus, trykker du på knappen og holder den inne i fem sekunder. Tag vil gi et pip og slå seg på. Når den er slått på, er Tag i paringsmodus og vil gå ut etter 10 minutter.
2. Bekrefte statusen til Tag: Dobbeltklikk på strømknappen. Hvis Tag ikke er paret med Find My-appen, vil Tag avgi et lydsignal. Hvis Tag er paret med Find My-appen og tilkoblet, vil Tag avgi et enkelt lydsignal. Hvis Tag er paret med Find My-appen, men ikke tilkoblet, vil Tag avgi et lengre lydsignal. Ovennevnte situasjon betyr at Tag er i på--tilstand. Hvis Tag ikke avgir noen lyd, er den i hvilemodus. Trykk og hold inne knappen i 5 sekunder for å slå på Tag.
3. Tidsavbrudd i paringsmodus, Tag vil automatisk slå seg av: Etter at du har fjernet Tag i appen, vil den avgi en lyd, men vil ikke slå seg av og forbli i paringsmodus. Etter at du har slått på Tag eller fjernet den i appen, vil Tag automatisk slå seg av hvis paringen ikke skjer innen 10 minutter.
4. Hvordan finne serienummeret: Trykk på strømknappen seks ganger innen 2 sekunder, så vil Tag avgi en lyd og bytte til modus for avlesning av serienummer.
5. Gjenopprett fabrikkinnstillinger: Etter at du har slått på Tag, trykker du raskt på strømknappen fire ganger etter hverandre. Taggen avgir et pip for å indikere at paringen er avbrutt. Trykk og hold knappen inne i 5 sekunder til Taggen avgir et pip for å indikere at fabrikkinnstillingene er gjenopprettet og pipet stopper.
6. Taggen skifter fra på-modus til hvilemodus: Når Taggen er i på-modus, trykk på strømknappen fem ganger innen 2 sekunder, så avgir Taggen et pip og går inn i hvilemodus.

SLIK KOBLER DU TIL GOOGLE'S FIND HUB

1. Slå på: Trykk og hold inne strømknappen i 5 sekunder, så vil Taggen pippe og slå seg på. (Slik kontrollerer du at Taggen er slått på: dobbeltklikk på strømknappen, så vil Taggen pippe.
2. Når popup-vinduet vises, velger du Koble til.
3. Velg: Godta og fortsett.
4. Åpne Find Hub-appen, som er forhåndsinstallert på utvalgte enheter og også kan lastes ned fra Google Play.
5. Klikk for å starte lydavspilling, og Tag vil begynne å spille musikk.
6. Endre Tag-navnet: Klikk på innstillingshjulet for å åpne Innstillinger, hvor du kan endre Tag-navnet eller kategorien.
7. Fjern Tag: Klikk på innstillingshjulet for å åpne Innstillinger. Nederst trykker du på «Fjern fra Find Hub», og Tag vil bli fjernet.

INSTRUKSJONER FOR BRUK AV TAG

1. Slå på (Tag vil skifte fra av- og dvalemodus til på-modus): hold inne strømknappen i 5 sekunder, Tag vil pipe og slå seg på.
2. Gjenopprett fabrikkinnstillinger: Etter at du har slått på taggen, trykker du på strømknappen fire ganger etter hverandre, og taggen vil pipe. Når du hører pipet fra taggen, fortsetter du å holde knappen inne til pipet høres igjen, slipper knappen, og fabrikkinnstillingene er gjenopprettet.
3. Slå av: Når taggen er på, trykk på knappen 5 ganger innen 2 sekunder, taggen vil pipe og gå over til hvilemodus.
4. Slå på identifikasjon: Taggen vil skifte fra på-modus til hvilemodus: Når taggen er i på-modus, trykk på strømknappen fem ganger innen 2 sekunder, og taggen vil pipe og gå over til hvilemodus.

BATTERIBYTTE

FIXED Tag Dual drives av et høykvalitets CR2032 3V-batteri. Ved normal bruk er batteriets levetid omtrent 1 år. Sørg for at det nye batteriet har samme spesifikasjoner som det originale.

1. For å skifte batteriet, vri lokket mot klokken.

2

2. Fjern lokket og ta ut CR2032-batteriet. Fjern det gamle batteriet og erstatt det med et nytt.
3. Sett lokket på plass igjen og vri det til riktig posisjon.
4. Klar til bruk
5. Kast det gamle batteriet på en miljøvennlig måte.

PRODUKTSPESIFIKASJONER:

- BT-versjon: 5.4
- Volum: -80-90dB
- Rekkevidde: 30 m
- Batteri: CR2032
- Frekvensbånd: 2,4 GHz
- Materiale: ABS + PC
- Vekt: 8 g
- Dimensjoner: 35 x 35 x 8 mm

INNHOLD I PAKKEN:

1x FIXED Tag Dual locator
1x CR2032-batteri
1x Brukerhåndbok

MERK

Produktet er dekket av garantien i samsvar med gjeldende lovgivning i landene hvor det selges. Ved serviceproblemer, vennligst kontakt forhandleren hvor du kjøpte enheten.
FIXED er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil bruk av produktet.

PRODUKTPLEIE OG VEDLIKEHOLD

Bruk en myk klut til å rengjøre Tag-enheten.

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Ikke utsett enheten for regn eller snø, og ikke senk den ned i vann.
Ikke la enheten ligge i en bil i solen.
Ikke utsett enheten for direkte sollys eller la den ligge i nærheten av varmekilder.
Ikke bruk enheten hvis den har blitt utsatt for sterk støt, hvis den har falt ned eller hvis den er skadet på noen måte.
Ikke demonter enheten, da det er fare for elektrisk støt og/eller brannskader.
Oppbevar enheten utilgjengelig for barn. Uautorisert åpning eller modifisering av deler av produktet vil ugyldiggjøre garantien.

- Oppbevaringstemperatur for produktet: 0 til 35 °C
- Driftstemperatur for produktet: 0 til 40 °C

FEILSØKING

Hvis du har problemer med produktet, kan du kontakte vårt supportteam på www.fixed.zone/podpora

FORENKLET EU-SAMSVARSERKLÆRING

FIXED.zone erklærer at produktet beskrevet i denne bruksanvisningen er i samsvar med forordning 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til denne EU-erklæringen er tilgjengelig på: https://fixed.zone/pages/compliance

AVHENDING AV PRODUKT

(Gjelder i land med separate innsamlingssystemer for resirkulerbare materialer.
Gamle produkter må ikke kastes sammen med husholdningsavfall! Hvis produktet ikke lenger fungerer, må det kastes i henhold til gjeldende regler i ditt land.

Dette produktet oppfyller alle vesentlige krav i EU-direktiver som gjelder for det. FIXED.zone a.s. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på denne internettadressen: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Tsjekkia

PL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Dziękujemy za zakup podwójnego lokalizatora przedmiotów osobistych FIXED Tag Dual.

1

1 Przycisk zasilania
2 Otwór mocujący
3 Pętla do zawieszania

Przed użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję.

JAK SPAROWAĆ Z APLIKACJĄ APPLE FIND MY

1. Włącz tag: naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, tag wyda sygnał dźwiękowy i włączy się. (Jak sprawdzić, czy tag został włączony: kliknij dwukrotnie przycisk tagu, tag wyda sygnał dźwiękowy, co oznacza, że został włączony i nie trzeba go ponownie uruchamiać)
2. Otwórz aplikację Apple na telefonie komórkowym: Apple Find My
3. Wybierz: „Przedmioty"
4. Wybierz: „Dodaj kolejny przedmiot"
5. Podczas wyszukiwania przedmiotu tag pojawi się pod nazwą FIXED Tag Dual
6. Kliknij tag znaleziony w aplikacji i nadaj mu nazwę.
7. Po nadaniu nazwy możesz korzystać z funkcji tagu: a) Dzwonienie tagiem: kliknij „Odtwórz dźwięk", a tag zacznie odtwarzać dźwięk. b) Sieć Find My pomaga go znaleźć: Gdy tag znajdzie się poza zasięgiem Bluetooth, nie można go połączyć z aplikacją. Możesz wybrać tryb Lost Mode (Tryb zgubienia), włączyć go, wprowadzić numer telefonu komórkowego itp. Jeśli w pobliżu zgubionego tagu znajduje się iPhone, aplikacja Find My właściciela może otrzymać powiadomienia i najnowszą lokalizację.
8. Usuwanie tagu: Aby usunąć tag z aplikacji, możesz wybrać opcję Remove Item (Usuń element).
9. Po wyjęciu tag nie wyłączy się i pozostanie w trybie parowania. Jeśli nie zostanie ponownie sparowany w ciągu 10 minut, tag wyjdzie z trybu parowania. Jeśli w tym momencie konieczne jest sparowanie tagu, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 5 sekund, co spowoduje wydanie sygnału dźwiękowego. W tym momencie tag przejdzie w tryb parowania i będzie można ponownie sparować go z aplikacją.

INSTRUKCJE OBSŁUGI TAGU

1. Przełączanie tagu z trybu uśpienia do trybu włączonego: Jeśli tag znajduje się w trybie uśpienia, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez pięć sekund. Tag wyemituje sygnał dźwiękowy i włączy się. Po włączeniu tag znajduje się w trybie parowania i wyłączy się po 10 minutach.
2. Potwierdzanie statusu tagu: Kliknij dwukrotnie przycisk zasilania. Jeśli tag nie został sparowany z aplikacją Znajdź mój, tag wyemituje sygnał dźwiękowy. Jeśli tag jest sparowany z aplikacją Znajdź mój i połączony, tag wyemituje pojedynczy sygnał dźwiękowy. Jeśli tag jest sparowany z aplikacją Znajdź mój, ale nie jest połączony, tag wyemituje dłuższy sygnał dźwiękowy. Powyższa sytuacja oznacza, że tag jest w stanie włączonym. Jeśli tag nie emituje żadnego dźwięku, oznacza to, że jest w trybie uśpienia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby włączyć tag.
3. Wygaśnięcie czasu trybu parowania, tag wyłączy się automatycznie: Po usunięciu tagu w aplikacji wyemituje on dźwięk, ale nie wyłączy się i pozostanie w trybie parowania. Po włączeniu tagu lub usunięciu go w aplikacji, jeśli parowanie nie nastąpi w ciągu 10 minut, tag wyłączy się automatycznie.
4. Jak znaleźć numer seryjny: Naciśnij przycisk zasilania sześć razy w ciągu 2 sekund, tag wyemituje dźwięk i przełączy się w tryb odczytu numeru seryjnego.
5. Przywróć ustawienia fabryczne: Po włączeniu tagu szybko naciśnij przycisk zasilania cztery razy z rzędu. Tag wyemituje sygnał dźwiękowy, wskazujący, że parowanie zostało anulowane. Natychmiast naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż tag wyemituje sygnał dźwiękowy, wskazujący, że ustawienia fabryczne zostały przywrócone, a sygnał dźwiękowy ustanie.
6. Tag przełączy się z trybu włączenia do trybu uśpienia: Gdy tag jest w trybie włączenia, naciśnij przycisk zasilania pięć razy w ciągu 2 sekund, a tag wyemituje sygnał dźwiękowy i przejdzie w tryb uśpienia.

JAK SPAROWAĆ FIND HUB FIRMY GOOGLE

1. Włączanie: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, a tag wyemituje sygnał dźwiękowy i włączy się. (Jak sprawdzić, czy tag jest włączony: kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, a tag wyemituje sygnał dźwiękowy).
2. Gdy pojawi się okno podręczne, wybierz opcję Połącz.
3. Wybierz: Zgadzam się i kontynuuj.
4. Otwórz aplikację Find Hub, która jest preinstalowana na wybranych urządzeniach i jest również dostępna do pobrania w Google Play.
5. Kliknij, aby rozpocząć odtwarzanie audio, a tag rozpocznie odtwarzanie muzyki.
6. Zmień nazwę tagu: kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć Ustawienia, gdzie możesz zmienić nazwę lub kategorię tagu.
7. Usuń Tag: kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć Ustawienia. Na dole dotknij „Usuń z Find Hub", a Tag zostanie usunięty.

INSTRUKCJE OBSŁUGI TAG

1. Włącz (Tag przełączy się z trybu wyłączenia i hibernacji do trybu włączenia): naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, Tag wyemituje sygnał dźwiękowy i włączy się.
2. Przywrócenie ustawień fabrycznych: Po włączeniu tagu naciśnij cztery razy z rzędu przycisk zasilania, a tag wyemituje sygnał dźwiękowy. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego tagu przytrzymaj przycisk, aż sygnał dźwiękowy zabrzmi ponownie, a następnie zwolnij przycisk. Przywrócenie ustawień fabrycznych zostało zakończone.
3. Wyłączenie: Gdy tag jest włączony, naciśnij przycisk 5 razy w ciągu 2 sekund, tag wyemituje sygnał dźwiękowy i przełączy się w tryb uśpienia.
4. Włączenie identyfikacji: Tag przełączy się z trybu włączonego do trybu uśpienia: Gdy tag jest w trybie włączonym, naciśnij przycisk zasilania pięć razy w ciągu 2 sekund, a tag wyemituje sygnał dźwiękowy i przełączy się w tryb uśpienia.

WYMIANA BATERII

FIXED Tag Dual jest zasilany wysokiej jakości baterią CR2032 3V. Przy normalnym użytkowaniu żywotność baterii wynosi około 1 roku. Należy upewnić się, że nowa bateria ma takie same parametry jak oryginalna.

1. Aby wymienić baterię, obróć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

2

2. Zdejmij pokrywę i wyjmij baterię CR2032. Wyjmij zużytą baterię i zastąp ją nową.
3. Załóż pokrywę i obróć ją do właściwej pozycji.
4. Gotowe do użycia
5. Zużytą baterię należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Wersja BT: 5.4
- Głośność: -80-90dB
- Zasięg: 30m
- Bateria: CR2032
- Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz
- Materiał: ABS + PC
- Waga: 8 g
- Wymiary: 35 x 35 x 8 mm

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1x FIXED Tag Dual locator
1x bateria CR2032
1x instrukcja obsługi

UWAGI

Produkt objęty jest gwarancją zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w krajach, w których jest sprzedawany. W przypadku problemów serwisowych prosimy o kontakt ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.
FIXED nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA PRODUKTU

Do czyszczenia obudowy urządzenia należy używać miękkiej ściereczki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub śniegu ani zanurzać go w wodzie.
Nie należy pozostawiać urządzenia w samochodzie wystawionym na działanie promieni słonecznych.
Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani pozostawiać go w pobliżu źródeł ciepła.
Nie należy używać urządzenia, jeśli zostało poddane silnemu uderzeniu, upadło lub jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.
Nie należy rozmontowywać urządzenia, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym i/lub poparzenia.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieautoryzowane otwieranie lub modyfikowanie części produktu spowoduje utratę gwarancji.

- Temperatura przechowywania produktu: od 0 do 35 °C
- Temperatura pracy produktu: od 0 do 40 °C

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem można skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej pod adresem www.fixed.zone/podpora
Uproszczona deklaracja zgodności UE
FIXED.zone oświadcza, że produkt opisany w niniejszej instrukcji jest zgodny z rozporządzeniem 2014/53/UE. Pełny tekst niniejszej deklaracji UE jest dostępny pod adresem: https://fixed.zone/pages/compliance

UTYLIZACJA PRODUKTU

(Dotyczy krajów posiadających oddzielne systemy zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.
Starych produktów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi! Jeśli produkt przestał działać, należy go utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Produkt ten spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektyw Unii Europejskiej mających do niego zastosowanie. Firma FIXED.zone a.s. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Republika Czeska

PT

MANUAL DO UTILIZADOR

Obrigado por adquirir o localizador pessoal FIXED Tag Dual.

1

1 Botão de alimentação
2 Orifício de fixação
3 Presilha para pendurar

Leia este manual antes de usar.

COMO EMPARELHAR O APPLE FIND MY

1. Ligue o Tag: mantenha o botão pressionado por 5 segundos, o Tag emitirá um sinal sonoro e ligará. (Como verificar se o Tag foi ligado: clique duas vezes no botão do Tag, o Tag emitirá um sinal sonoro, o que significa que foi ligado e não precisa ser reiniciado)
2. Abra a aplicação para telemóvel da Apple: Apple Find My
3. Selecione: «Itens»
4. Selecione: «Adicionar outro item»
5. Durante o processo de pesquisa do item, a etiqueta aparecerá com o nome FIXED Tag Dual
6. Clique na etiqueta encontrada na aplicação e nomeie-a.
7. Depois de nomeada, pode utilizar as funcionalidades da etiqueta: a) Tocar a etiqueta: clique em Reproduzir som e a etiqueta começará a reproduzir um som. b) A rede Find My ajuda-o a encontrá-la: quando a etiqueta sai do alcance do Bluetooth, não pode ser conectada à aplicação. Pode selecionar o modo Lost (Perdido), ativá-lo, inserir um número de contacto de telemóvel, etc. Se um iPhone estiver perto da etiqueta perdida, a aplicação Find My do proprietário pode receber notificações e a localização mais recente.
8. Excluir uma etiqueta: para excluir uma etiqueta na aplicação, pode selecionar Remove Item (Excluir item).
9. Após a remoção, a etiqueta não se desligará e permanecerá no modo de emparelhamento. Se não for emparelhada novamente dentro de 10 minutos, a etiqueta sairá do modo de emparelhamento. Se precisar emparelhar a etiqueta neste momento, deve pressionar o botão de energia por 5 segundos, o que emitirá um bipe. Neste momento, a etiqueta entrará no modo de emparelhamento e poderá ser emparelhada com a aplicação novamente.

INSTRUÇÕES PARA OPERAR A ETIQUETA

1. O Tag muda do modo de suspensão para o modo ligado: Se o Tag estiver no modo de suspensão, mantenha o botão pressionado por cinco segundos. O Tag emitirá um sinal sonoro e ligará. Uma vez ligado, o Tag estará no modo de emparelhamento e expirará após 10 minutos.
2. Confirmando o estado do Tag: Clique duas vezes no botão liga/desliga. Se o Tag não tiver sido emparelhado com o aplicativo Find My, o Tag emitirá um sinal sonoro. Se a etiqueta estiver emparelhada com a aplicação Find My e conectada, ela emitirá um único sinal sonoro. Se a etiqueta estiver emparelhada com a aplicação Find My, mas não estiver conectada, ela emitirá um sinal sonoro mais longo. A situação acima significa que a etiqueta está no estado ligado. Se a etiqueta não emitir nenhum som, ela está no modo de suspensão. Mantenha o botão pressionado por 5 segundos para ligar a etiqueta.
3. Tempo limite do modo de emparelhamento, a etiqueta desligar-se-á automaticamente: Após remover a etiqueta na aplicação, ela emitirá um som, mas não se desligará e permanecerá no modo de emparelhamento. Após ligar a etiqueta ou removê-la na aplicação, se o emparelhamento não ocorrer dentro de 10 minutos, a etiqueta desligar-se-á automaticamente.
4. Como encontrar o número de série: Pressione o botão liga/desliga seis vezes em 2 segundos, o Tag emitirá um som e mudará para o modo de leitura do número de série.
5. Restaurar as configurações de fábrica: Após ligar o Tag, pressione rapidamente o botão liga/desliga quatro vezes seguidas. A etiqueta emitirá um bipe para indicar que o emparelhamento foi cancelado. Pressione imediatamente o botão e mantenha-o pressionado por 5 segundos até que a etiqueta emita um bipe para indicar que as configurações de fábrica foram restauradas e o bipe pare.
6. A etiqueta mudará do modo ligado para o modo de suspensão: Quando a etiqueta estiver no modo ligado, pressione o botão liga/desliga cinco vezes em 2 segundos, e a etiqueta emitirá um bipe e entrará no modo de suspensão.

COMO EMPARELHAR O FIND HUB DO GOOGLE

1. Ligar: mantenha pressionado o botão liga/desliga por 5 segundos, a etiqueta emitirá um bipe e ligará. (Como verificar se a etiqueta está ligada: clique duas vezes no botão liga/desliga, a etiqueta emitirá um bipe.)
2. Quando a janela pop-up aparecer, selecione Conectar.
3. Selecione: Concordo e continuar.
4. Abra a aplicação Find Hub, que vem pré-instalada em determinados dispositivos e também está disponível para download no Google Play.
5. Clique para iniciar a reprodução de áudio e o Tag começará a reproduzir música.
6. Alterar o nome do Tag: clique no ícone de engrenagem para abrir as Definições, onde pode alterar o nome ou a categoria do Tag.
7. Remova o Tag: clique no ícone de engrenagem das configurações para abrir as Configurações. Na parte inferior, toque em «Remover do Find Hub» e o Tag será removido.

INSTRUÇÕES PARA OPERAR O TAG

1. Ligar (o Tag mudará do modo desligado e hibernação para o modo ligado): mantenha pressionado o botão liga/desliga por 5 segundos, o Tag emitirá um bipe e ligará.
2. Restaurar as configurações de fábrica: após ligar a etiqueta, pressione o botão liga/desliga quatro vezes consecutivas e a etiqueta emitirá um bipe. Quando ouvir o bipe da etiqueta, continue a manter o botão pressionado até que o bipe soe novamente, solte o botão e a redefinição de fábrica estará concluída.
3. Desligar: Quando a etiqueta estiver ligada, pressione o botão 5 vezes em 2 segundos, a etiqueta emitirá um sinal sonoro e mudará para o modo de suspensão.
4. Ligar a identificação: A etiqueta mudará do modo ligado para o modo de suspensão: Quando a etiqueta estiver no modo ligado, pressione o botão de alimentação cinco vezes em 2 segundos, e a etiqueta emitirá um sinal sonoro e mudará para o modo de suspensão.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Zde prosím skicku Tagu:
O FIXED Tag Dual é alimentado por uma bateria CR2032 de 3 V de alta qualidade. Em condições normais de utilização, a duração da bateria é de aproximadamente 1 ano. Certifique-se de que a nova bateria tem as mesmas especificações que a original.

1. Para substituir a bateria, rode a tampa no sentido anti-horário.

2

2. Remova a tampa e retire a bateria CR2032. Remova a bateria descarregada e substitua-a por uma nova.
3. Recoloque a tampa e rode-a para a posição correta.
4. Pronto a usar
5. Elimine a bateria usada de forma ecológica.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

- Versão BT: 5.4
- Volume: -80-90dB
- Alcance: 30 m
- Bateria: CR2032
- Banda de frequência: 2,4 GHz
- Material: ABS + PC
- Peso: 8 g
- Dimensões: 35 x 35 x 8 mm

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

1x FIXED Tag Dual locator
1x bateria CR2032
1x manual do utilizador

NOTAS

O produto está coberto pela garantia de acordo com os regulamentos legais aplicáveis nos países onde é vendido. Em caso de problemas de assistência, contacte o revendedor onde adquiriu o dispositivo.
A FIXED não se responsabiliza por danos causados pelo uso indevido do produto.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO DO PRODUTO

Use um pano macio para limpar o corpo do Tag.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Não exponha o dispositivo à chuva ou neve e não o mergulhe em água.
Não deixe o dispositivo dentro de um carro exposto ao sol.
Não exponha o dispositivo à luz solar direta e não o deixe perto de fontes de calor.
Não use o dispositivo se ele tiver sofrido um forte impacto, se tiver caído ou se estiver danificado de alguma forma.
Não desmonte o dispositivo, pois existe o risco de choque elétrico e/ou queimaduras.
Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças. A abertura ou modificação não autorizada de peças do produto invalidará a garantia.

- Temperatura de armazenamento do produto: 0 a 35 °C
- Temperatura de funcionamento do produto: 0 a 40 °C

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

Se tiver algum problema com o produto, pode contactar a nossa equipa de suporte em www.fixed.zone/podpora

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE

A FIXED.zone declara que o produto descrito neste manual está em conformidade com o Regulamento 2014/53/UE. O texto completo desta declaração da UE está disponível em: https://fixed.zone/pages/compliance

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

(Aplica-se em países com sistemas de recolha seletiva de materiais recicláveis.
Os produtos antigos não devem ser descartados junto com o lixo doméstico! Se o produto não funcionar mais, descarte-o de acordo com as regulamentações do seu país.

Este produto cumpre todos os requisitos essenciais das diretivas da União Europeia aplicáveis ao mesmo. A FIXED.zone a.s. declara que este dispositivo está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível neste endereço da Internet: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
República Checa

RO

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați achiziționat dispozitivul de urmărire a obiectelor personale FIXED Tag Dual.

1

1 Butonul de pornire
2 Orificiu de fixare
3 Buclă de agățare

Citiți acest manual înainte de utilizare.

CUM SĂ CONECTAȚI APPLE FIND MY

1. Porniți eticheta: apăsați și țineți apăsat butonul timp de 5 secunde, eticheta va emite un semnal sonor și se va porni. (Cum să verificați dacă eticheta a fost pornită: faceți dublu clic pe butonul etichetei, eticheta va emite un semnal sonor, ceea ce înseamnă că a fost pornită și nu trebuie repornită)
2. Deschideți aplicația pentru telefonul mobil Apple: Apple Find My
3. Selectați: „Articole"
4. Selectați: „Adăugați un alt articol"
5. În timpul procesului de căutare a articolului, eticheta va apărea cu numele FIXED Tag Dual
6. Faceți clic pe eticheta găsită în aplicație și denumiți-o.
7. Odată denumită, puteți utiliza funcțiile etichetei: a) Sunați eticheta: faceți clic pe Redare sunet și eticheta va începe să redea un sunet. b) Rețeaua Find My vă ajută să îl găsiți: când eticheta iese din raza de acțiune a Bluetooth, nu poate fi conectată în aplicație. Puteți selecta Lost Mode (Mod pierdut), să il activați, să introduceți un număr de contact de telefon mobil etc. Dacă un iPhone se află în apropierea etichetei pierdute, aplicația Find My a proprietarului poate primi notificări și ultima locație.
8. Ștergerea unei etichete: pentru a șterge o etichetă din aplicație, puteți selecta Remove Item (Eliminare element).
9. După îndepărtare, eticheta nu se va opri și va rămâne în modul de asociere. Dacă nu este asociată din nou în termen de 10 minute, eticheta va ieși din modul de asociere. Dacă trebuie să asociați eticheta în acest moment, trebuie să apăsați lung butonul de pornire timp de 5 secunde, ceea ce va emite un semnal sonor. În acest moment, eticheta va intra în modul de asociere și poate fi asociată din nou cu aplicația.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A ETICHETEI

1. Tagul trece de la modul de repaus la modul activ: Dacă tagul este în modul de repaus, apăsați și țineți apăsat butonul timp de cinci secunde. Tagul va emite un semnal sonor și se va activa. Odată activat, tagul este în modul de asociere și va expira după 10 minute.
2. Confirmarea stării tagului: Faceți dublu clic pe butonul de alimentare. Dacă tagul nu a fost asociat cu aplicația Find My, tagul va emite un semnal sonor. Dacă eticheta este asociată cu aplicația Find My și conectată, eticheta va emite un singur semnal sonor. Dacă eticheta este asociată cu aplicația Find My, dar nu este conectată, eticheta va emite un semnal sonor mai lung. Situația de mai sus înseamnă că eticheta este în stare activă. Dacă eticheta nu emite niciun sunet, aceasta se află în modul de repaus. Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 5 secunde pentru a activa eticheta.
3. Timpul de expirare al modului de asociere, eticheta se va opri automat: După eliminarea etichetei din aplicație, aceasta va emite un sunet, dar nu se va opri și va rămâne în modul de asociere. După pornirea etichetei sau eliminarea acesteia din aplicație, dacă asocierea nu are loc în 10 minute, eticheta se va opri automat.
4. Cum să găsiți numărul de serie: Apăsați butonul de pornire de șase ori în decurs de 2 secunde, eticheta va emite un sunet și va trece în modul de citire a numărului de serie.
5. Restaurarea setărilor din fabrică: După pornirea etichetei, apăsați rapid butonul de pornire de patru ori consecutiv. Tag-ul va emite un semnal sonor pentru a indica că asocierea a fost anulată. Apăsați imediat și țineți apăsat butonul timp de 5 secunde până când Tag-ul emite un semnal sonor pentru a indica că setările din fabrică au fost restaurate și semnalul sonor se oprește.
6. Tag-ul va trece de la modul de pornire la modul de repaus: Când Tag-ul este în modul de pornire, apăsați butonul de pornire de cinci ori în decurs de 2 secunde, iar Tag-ul va emite un semnal sonor și va intra în modul de repaus.

CUM SĂ CONECTAȚI FIND HUB DE LA GOOGLE

1. Pornire: Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde, eticheta va emite un semnal sonor și se va porni. (Cum să verificați dacă eticheta este pornită: faceți dublu clic pe butonul de pornire, eticheta va emite un semnal sonor.)
2. Când apare fereastra pop-up, selectați Conectare.
3. Selectați: De acord și Continuați.
4. Deschideți aplicația Find Hub, care este preinstalată pe anumite dispozitive și este disponibilă și pentru descărcare pe Google Play.
5. Faceți clic pentru a porni redarea audio, iar Tag-ul va începe să redea muzică.
6. Schimbați numele Tag-ului: faceți clic pe pictograma roată dințată pentru a deschide Setări, unde puteți schimba numele sau categoria Tag-ului.
7. Eliminați Tag-ul: faceți clic pe pictograma roată dințată pentru a deschide Setări. În partea de jos, atingeți „Eliminați din Find Hub" și Tag-ul va fi eliminat.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A TAG-ULUI

1. Pornire (Tag-ul va trece de la modul oprit și hibernare la modul pornit): apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde, Tag-ul va emite un semnal sonor și se va porni.
2. Restaurarea setărilor din fabrică: după pornirea etichetei, apăsați butonul de pornire de patru ori consecutiv, iar eticheta va emite un semnal sonor. Când auziți semnalul sonor al etichetei, continuați să țineți apăsat butonul până când semnalul sonor se aude din nou, eliberați butonul, iar resetarea din fabrică este completă.
3. Oprire: Când eticheta este pornită, apăsați butonul de 5 ori în decurs de 2 secunde, eticheta va emite un semnal sonor și va trece în modul de repaus.
4. Activare identificare: Eticheta va trece de la modul pornit la modul de repaus: Când eticheta este în modul pornit, apăsați butonul de pornire de cinci ori în decurs de 2 secunde, iar eticheta va emite un semnal sonor și va trece în modul de repaus.

ÎNLOCUIREA BATERIEI

FIXED Tag Dual este alimentat de o baterie CR2032 3V de înaltă calitate. În condiții normale de utilizare, durata de viață a bateriei este de aproximativ 1 an. Asigurați-vă că noua baterie are aceleași specificații ca cea originală.

1. Pentru a înlocui bateria, rotiți capacul în sens invers acelor de ceasornic.

2

2. Scoateți capacul și scoateți bateria CR2032. Scoateți bateria descărcată și înlocuiți-o cu una nouă.
3. Puneți capacul la loc și rotiți-l în poziția corectă.
4. Gata de utilizare
5. Aruncați bateria veche într-un mod ecologic.

SPECIFICAȚII PRODUS:

- Versiune BT: 5.4
- Volum: -80-90dB
- Rază de acțiune: 30m
- Baterie: CR2032
- Bandă de frecvență: 2,4GHz
- Material: ABS + PC
- Greutate: 8 g
- Dimensiuni: 35 x 35 x 8 mm

CONȚINUTUL PACHETULUI:

1x FIXED Tag Dual locator
1x baterie CR2032
1x manual de utilizare

NOTĂ

Produsul este acoperit de garanție în conformitate cu reglementările legale aplicabile în țările în care este vândut. În cazul unor probleme de service, vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
FIXED nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA PRODUSULUI

Utilizați o cârpă moale pentru a curăța corpul dispozitivului Tag.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

Nu expuneți dispozitivul la ploaie sau zăpadă și nu îl scufundați în apă.
Nu lăsați dispozitivul în mașină la soare.
Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui și nu îl lăsați în apropierea surselor de căldură.
Nu utilizați dispozitivul dacă a fost supus unui impact puternic, dacă a căzut sau dacă este deteriorat în vreun fel.
Nu dezasamblați dispozitivul, deoarece există riscul de electrocutare și/sau arsuri.
Păstrați dispozitivul la îndemâna copiilor. Deschiderea sau modificarea neautorizată a părților produsului va anula garanția.

- Temperatura de depozitare a produsului: 0 până la 35 °C
- Temperatura de funcționare a produsului: 0 până la 40 °C

DEPANARE:

Dacă aveți probleme cu produsul, puteți contacta echipa noastră de asistență la www.fixed.zone/podpora

DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE UE

FIXED.zone declară că produsul descris în acest manual este conform cu Regulamentul 2014/53/UE. Textul integral al acestei declarații UE este disponibil la: https://fixed.zone/pages/compliance

ELIMINAREA PRODUSULUI

(Se aplică în țările cu sisteme separate de colectare a materialelor reciclabile.
Produsele vechi nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere! Dacă produsul nu mai funcționează, aruncați-l în conformitate cu reglementările din țara dumneavoastră.

Acest produs respectă toate cerințele esențiale ale directivelor Uniunii Europene aplicabile acestuia. FIXED.zone a.s. declară prin prezenta că acest dispozitiv este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la această adresă de internet: https://fixed.zone/pages/compliance

FIXED.zone a.s.
Budějovická 19
Homole 37001
Republica Cehă

SL

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Hvala, ker ste kupili FIXED Tag Dual sledilnik osebnih predmetov.

1

1 Gumb za vklop
2 Luknja za pritrditev
3 Zanko za obešanje

Pred uporabo preberite ta priročnik.

KAKO POVEZATI APPLE FIND MY

1. Vklopite oznako: pritisnite in držite gumb 5 sekund, oznaka bo zapiskala in se vklopila. (Kako preveriti, ali je oznaka vklopljena: dvakrat kliknite gumb oznake, oznaka bo zapiskala, kar pomeni, da je vklopljena in je ni treba ponovno zagnati)
2. Odprite aplikacijo za mobilne telefone Apple: Apple Find My
3. Izberite: „Predmeti"
4. Izberite: „Dodaj drug predmet"
5. Med iskanjem predmeta se bo Tag pojavil z imenom FIXED Tag Dual
6. Kliknite na Tag, ki ste ga našli v aplikaciji, in ga poimenujte.
7. Ko ga poimenujete, lahko uporabljate funkcije Tag-a: a) Zvonjenje Tag-a: kliknite na Predvajaj zvok in Tag bo začel predvajati zvok. b) Mreža Find My vam pomaga pri iskanju: ko oznaka zapusti domet Bluetooth, se ne more povezati z aplikacijo. Izberete lahko Lost Mode (Način izgubljenega), ga vklopite, vnesete številko mobilnega telefona itd. Če je iPhone v bližini izgubljene oznake, lahko aplikacija Find My lastnika prejme obvestila in najnovejšo lokacijo.
8. Izbris oznake: da izbrišete oznako v aplikaciji, izberite Remove Item (Odstrani predmet).
9. Po odstranitvi se oznaka ne bo izklopila in bo ostala v načinu seznanjanja. Če se v 10 minutah ne seznani ponovno, bo oznaka zapustila način seznanjanja. Če morate oznako seznaniti v tem trenutku, morate 5 sekund dolgo pritisniti gumb za vklop, kar bo sprožilo zvočni signal. V tem trenutku bo oznaka vstopila v način seznanjanja in jo bo mogoče ponovno seznaniti z aplikacijo.

NAVODILA ZA UPORABO TAG

1. Tag preklopi iz načina mirovanja v način vklopa: Če je Tag v načinu mirovanja, pritisnite in držite gumb pet sekund. Tag bo oddal zvočni signal in se vklopil. Ko se vklopi, je Tag v načinu seznanjanja in se bo po 10 minutah izklopil.
2. Potrditev stanja Tag: Dvakrat kliknite gumb za vklop. Če Tag ni bil seznanjen z aplikacijo Find My, bo Tag oddal zvočni signal. Če je Tag seznanjen z aplikacijo Find My in povezan, bo Tag oddal en zvočni signal. Če je Tag seznanjen z aplikacijo Find My, vendar ni povezan, bo Tag oddal daljši zvočni signal. Zgornja situacija pomeni, da je Tag v stanju vklopa. Če Tag ne oddaja nobenega zvoka, je v načinu mirovanja. Pridržite gumb 5 sekund, da vklopite Tag.
3. Časovni limit za pariranje, Tag se bo samodejno izklopil: Po odstranitvi Tag v aplikaciji bo oddal zvok, vendar se ne bo izklopil in bo ostal v načinu pariranja. Po vklopu Tag ali odstranitvi v aplikaciji, če pariranje ne poteka v 10 minutah, se bo Tag samodejno izklopil.
4. Kako najti serijsko številko: V 2 sekundah šestkrat pritisnite gumb za vklop, Tag bo oddal zvok in prešel v način branja serijske številke.
5. Obnovitev tovarniških nastavitev: Po vklopu Tag hitro štirikrat zaporedoma pritisnite gumb za vklop. Oznaka bo oddala zvočni signal, ki označuje, da je bilo seznanjanje preklicano. Takoj pritisnite in držite gumb 5 sekund, dokler oznaka ne oddaja zvočnega signala, ki označuje, da so bile obnovljene tovarniške nastavitve in da se zvočni signal ustavi.
6. Oznaka bo prešla iz načina vklopa v način mirovanja: Ko je oznaka v načinu vklopa, pritisnite gumb za vklop v 2 sekundah petkrat, oznaka bo oddala zvočni signal in prešla v način mirovanja.

KAKO POVEZATI GOOGLE'S FIND HUB

1. Vklop: pritisnite in pridržite gumb za vklop 5 sekund, Tag bo oddal zvočni signal in se vklopil. (Kako preveriti, ali je Tag vklopljen: dvakrat kliknite gumb za vklop, Tag bo oddal zvočni signal.
2. Ko se prikaže pojavno okno, izberite Poveži.
3. Izberite: Strinjam se in nadaljuj.
4. Odprite aplikacijo Find Hub, ki je vnaprej nameščena na izbranih napravah in je na voljo tudi za prenos v Google Play.
5. Kliknite, da začnete predvajanje zvoka, in Tag bo začel predvajati glasbo.
6. Spreminjanje imena Tag: kliknite ikono zobnika za nastavitve, da odprete Nastavitve, kjer lahko spremenite ime ali kategorijo Tag.
7. Odstranite Tag: kliknite ikono nastavitev, da odprete Nastavitve. Na dnu tapnite »Odstrani iz Find Hub« in Tag bo odstranjen.

NAVODILA ZA UPORABO TAG

1. Vklop (Tag bo prešel iz izklopljenega in hibernacijskega načina v način vklopa): pritisnite in držite gumb za vklop 5 sekund, Tag bo zapiskal in se vklopil.
2. Obnovitev tovarniških nastavitev: Po vklopu oznake štirikrat zaporedoma pritisnite gumb za vklop in oznaka bo zapiskala. Ko zaslišite pisk oznake, gumb držite pritisnjen, dokler ne zaslišite ponovnega piskanja, nato gumb spustite in obnovitev tovarniških nastavitev je končana.
3. Izklop: Ko je Tag vklopljen, petkrat v 2 sekundah pritisnite gumb, Tag bo zapiskal in prešel v način mirovanja.
4. Vklop identifikacije: Tag bo prešel iz vklopljenega načina v način mirovanja: Ko je Tag vklopljen, petkrat v 2 sekundah pritisnite gumb za vklop, Tag bo zapiskal in prešel v način mirovanja.

ZAMENJAVA BATERIJE

Zde prosím skicku Tagu:
FIXED Tag Dual deluje na visokokakovostno baterijo CR2032 3V. Pri normalni uporabi je življenjska doba baterije približno 1 leto. Prepričajte se, da ima nova baterija enake specifikacije kot originalna.

1. Za zamenjavo baterije zavrtite pokrov v nasprotni smeri urinega kazalca.

2

OPOMBE

Za izdelek velja garancija v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo v državah, kjer se prodaja. V primeru težav s servisiranjem se obrnite na prodajalca, pri

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če imate kakršne koli težave z izdelkom, se lahko obrnete na našo podporo uporabnikom na www.fixed.zone/podpora

Ta izdelek izpolnjuje vse bistve-

SV

ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du köpt FIXED Tag Dual, en spårningsenhet för personliga föremål.

1

7. När du har namngett taggen kan du använda dess funktioner: a) Ring på taggen: klicka på Spela upp ljud så börjar taggen spela upp ett ljud.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV TAGGEN

1. Taggen växlar från viloläge till påslaget läge: Om taggen är i viloläge, håll knappen intryckt i fem sekunder. Taggen avger

4. Så här hittar du serienumret: Tryck på strömbrytaren sex gånger inom 2 sekunder, så avger Tag ett ljud och växlar till läge för avläsning av serienummer.

5. Klicka för att starta ljuduppspelning, så börjar Tag spela musik.
6. Ändra Tag-namnet: Klicka på inställningsikonen för att öppna Inställningar, där du

taggen kommer att pipa och växla till viloläge.

BATTERIBYTE

Zde prosím skicku Tagu:
FIXED Tag Dual drivs av ett högkvalitativt CR2032 3V-batte-

ANMÄRKNINGAR

Produkten omfattas av garantin i enlighet med de lagar och förordningar som gäller i de länder där den säljs. Vid serviceproblem, vänligen kontakta

FELSÖKNING

Om du har några problem med produkten kan du kontakta vårt supportteam på www.fixed.zone/podpora

Denna produkt uppfyller alla